




Hooldamine

Garantiiperioodil tuleb vähemalt kord aastas tellida kütteseadet hooldama Teile küttesüsteemi müünud ja paigaldanud ettevõttest kvalifitseeritud spetsialist.

Temperatuuride seadistamine

1. Küttevee temperatuuri on võimalik kiirseadistusena muuta vahemikus $+5^{\circ}\text{C}$ kuni -5°C kraadi.
2. Temperatuuri tõstmiseks vajutada ekraanil noolt üles $\wedge$ ja kinnitada see keskmise nupuga $\leftarrow$
3. Temperatuuri alandamiseks vajutada ekraanil noolt alla $\vee$ ja kinnitada see keskmise nupuga $\leftarrow$
4. Tarbevee temperatuuri seadistamiseks vajutage noolt paremale $\rightarrow$ ja seejärel tekib võimalus tõsta või alandada üles-alla nuppudega $\wedge\vee$ tarbevee temperatuuri vahemikus 40°C ... 65°C . Kui soovitud temperatuur on valitud, siis kinnitada see keskmise nupuga $\leftarrow$



Töörežiimide muutmine

1. Valida saab kolme režiimi vahel: küte, tarbevesi või mõlemad korraga.
2. Režiimi valikuks vajutada noolt vasakule $\leftarrow$ ja valida üles-alla nuppudega $\wedge\vee$ soovitud režiim:

