

Bona PowerScrubber

Ficha técnica

La máquina Bona PowerScrubber 2.0 combina la limpieza en profundidad más eficaz con una versatilidad y una comodidad incomparables. Sus cepillos cilíndricos, que giran en sentidos opuestos, limpian a fondo y de manera efectiva, al tiempo que su diseño potente y compacto ofrece un rendimiento aún mayor que la mayoría de las fregadoras automáticas. Todo ello con las ventajas de un manejo, un montaje y un transporte ergonómicos.

- ☞ Limpieza en profundidad eficaz
- ☞ Amplia variedad de superficies
- ☞ Una preparación extraordinaria
- ☞ Diseño y manejo ergonómicos
- ☞ Fácil de llenar, montar y transportar

Datos técnicos

Potencia del motor:	Máx.: 2700 W; media: 1900 W
Alimentación:	220-240 V / 50 Hz
Peso de la máquina:	34,5 kg
Cepillo de limpieza:	2 x 400 mm, de nylon blanco blando
RPM del cepillo:	1100
Capacidad del tanque de limpieza:	10 L
Capacidad del tanque de succión:	10 L
Dimensiones:	520 mm x 470 mm x 300 mm
Detergentes recomendados:	Bona Deep Clean Solution, Bona Cleaner

Consulte el manual del producto para obtener más información técnica.

Manejo

Antes de utilizar el producto, lea el manual y las instrucciones de seguridad que se adjuntan.

Las siguientes recomendaciones se proporcionan de buena fe y están basadas en nuestra experiencia actual con la máquina. Sin embargo, antes de su uso, se debe evaluar cada suelo y cada situación de forma individual, para asegurarse de que la superficie se encuentre en unas condiciones lo suficientemente buenas como para soportar una limpieza a máquina.

Limpieza:

1. Aspire el suelo para eliminar el polvo y la arenilla suelta.
2. Llene el tanque de limpieza con la solución limpiadora (diluida). Un máximo de 10 litros.
3. Conecte la máquina a una toma de corriente de 220-230 V con toma de tierra.
4. Gire el selector hasta la posición de presión media (el mango debe estar en posición vertical para girar el selector).
5. Mientras distribuye detergente, mueva la máquina hacia adelante en línea recta. La máquina se puede utilizar en cualquier dirección, pero, si es posible, siga la dirección de la veta de la madera.
6. Vuelva a la posición original recorriendo a la inversa el mismo camino. En superficies poco sucias, puede omitir la distribución de detergente en el recorrido de vuelta. En superficies muy sucias, distribuya detergente tanto en el recorrido de ida como en el de vuelta.
7. No deje que se formen charcos ni que se acumule exceso de solución sobre el suelo. Limpie de inmediato con una mopa o fregona cualquier producto derramado o las zonas a las que no haya llegado la máquina.
8. Continúe limpiando en una nueva hilera hasta que todo el suelo quede limpio.

Si se necesita más potencia, por ejemplo, para eliminar suciedad muy incrustada o marcas de calzado persistentes, se puede girar el selector hasta la posición de presión máxima. No obstante, tenga en cuenta que, cuando la máquina funciona a presión máxima, es crucial **mantenerla siempre en movimiento y no utilizarla nunca con los cepillos secos. Se corre el riesgo de dañar el suelo.**

Cuidado
profesional
de los suelos



Bona®

Bona PowerScrubber

Ficha técnica

Cuidado
profesional
de los suelos



NOTAS IMPORTANTES, para obtener unos resultados satisfactorios y prolongar la vida de la máquina.

La Bona PowerScrubber está diseñada para recoger líquido, no tierra ni grava. Aspire el suelo antes de la limpieza a máquina para asegurarse de que la arena y las piedras no dañen ni desgasten la turbina interna.

Mantenga la máquina siempre en movimiento mientras limpia y nunca la utilice con los cepillos secos. Quedarse quieto en un mismo lugar con la máquina en marcha puede ocasionar daños en el suelo.

Empiece la limpieza a una presión baja o media y vaya aumentándola gradualmente según se requiera. No hay necesidad de ser más agresivos de lo necesario con el suelo.

Después de limpiar con la máquina, la carcasa del cepillo estará mojada y producirá algún goteo posterior. Para minimizarlo, deje de dispensar solución limpiadora (manteniendo la máquina en movimiento) aproximadamente 30 segundos antes de detenerse por completo.

Si hace una pausa en el trabajo de limpieza, coloque la máquina húmeda sobre una superficie a la que no le afecte la humedad o ponga una hoja resistente al agua bajo la máquina, para evitar que cualquier posible goteo posterior de detergente dañe el suelo.

Compruebe con regularidad el nivel de agua del tanque de limpieza. Si la máquina produce un sonido como de tictac, esto significa que no queda solución limpiadora para alimentar la bomba de agua. Vacíe el tanque de succión y llene el tanque de limpieza con más solución limpiadora. No haga funcionar la bomba de agua en seco durante un periodo prolongado.

Vacíe y limpie la máquina después de cada uso. No la guarde con agua sucia o solución limpiadora en el interior.

Bona®