

Aluminox Cocina

Desengrasante , Limpiador y abrillantador de Freidoras y planchas de Cocinas

Aluminox C , es un producto elaborado para eliminar la grasa Quemada y acumulada y el Hollin en los utensilios en los que se cocinan los alimentos y también las planchas usadas para freír, asar o tostar , tanto a nivel comercial como doméstico.

Protección Personal antes de aplicar

Use guantes , mascarilla y anteojos de protección.

Modo de Empleo

1. Caliente levemente (50°C) la pieza y con una brocha aplique Aluminox en toda el área a limpiar.
2. Con un paste para trabajo pesado o un paste de Aluminio ,frote la superficie.
3. Enjuague con suficiente agua.
4. Seque el utensilio.

Advertencia

1. Si el utensilio a limpiar está demasiado sucio o tiene muchos años de percudido , será necesario hacer más de una aplicación de Aluminox.
2. No lo aplique en la parte interior de las freidoras u ollas ya que si es de Teflón , puede dañarlo.

Precauciones

1. Evite el contacto con la piel y ojos
2. No recaliente el utensilio a limpiar ya que hace emanar gases del producto.

Primeros Auxilios

1. En caso de contacto con la piel , lave con jabón y enjuague con abundante agua.
2. En caso de contacto con los ojos , enjuague con abundante agua y después aplique una solución oftálmica (Colirio) de Alivio a la irritación.