

Notice de programmation

FAAC XKP W 868 INOX Clavier à codes radio



Etape 1 : Commencer par la programmation (par code d'usine)

Entrer le code d'usine (Mot de passe) # 1 2 3 4 #

La LED clignote verte, ce qui signifie une opération réussie

La LED clignote rouge, ce qui signifie mode de programmation (reste en attente pendant 60s)

Modifier le code d'usine (Mot de passe)

En mode programmation (LED clignote rouge)

Tapez 4 # nouveau mot de passe # nouveau mot de passe #

Répéter le nouveau mot de passe

La LED clignote verte, ce qui signifie une opération réussie

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

Remarque : Après la première opération le XKP W se met en mode de programmation pendant 60 s

Si le mode de programmation se termine, répéter # nouveau mot de passe #

Etape 1 : Mémoriser un code utilisateur (sur canal 1)

Taper 1 # code # code E 1 #

Répéter le nouveau code utilisateur

LED clignote verte ce qui signifie opération réussie

Etape 3 : Copier un émetteur actif vers un nouveau XKP W

En mode de programmation, (LED clignote rouge)

Taper 9 # 1 #

Prendre l'émetteur et appuyer sur les boutons P1 et P2

Garder l'émetteur contre le logo FAAC et appuyer le bouton P1

La LED clignote verte ce qui signifie une opération réussie.

Etape 4 : Première utilisation du code utilisateur

Le clavier doit être situé à portée du récepteur

Taper code utilisateur + E + E

Après que la LED verte s'éteigne, appuyer du nouveau sur le E

Le clavier est activé, la porte s'ouvre