


USER's MANUAL

رہنمائی کتابچہ (مینئول)

TAC GRADE

Poultry Scale for Grading/Sorting

MODEL: TAC-GS-01



Capacity: 20Kg, Resolution: 01 gram

Charging Specs: 5.0V, 2.5A

PORT: USB TYPE-B for charging.

Version: 1.0.0.0

THE AUTOMATION COMPANY

F-453, Satellite Town, Rawalpindi, Pakistan. Contact#: 03005011996

www.tac.com.pk

OPERATION.1

1.1. POWER ON

(ٹیک سکیل۔۱) کو آن کرنے کے لیے [سرخ بٹن]  دبائیں۔

1.2. POWER OFF

اسکیل کو آف (بند) کرنے کے لیے [سرخ بٹن]  کو 3 سیکنڈ کے لیے دبائے رکھیں۔

1.3. AUTO POWER OFF (آٹو پاور آف)

(ٹیک سکیل۔۱) خود بخود بند ہو جائے گا اگر سیکشن 2.7 میں متعین کردہ وقت کے لیے وزن مستحکم ہو اور کوئی بٹن نہیں دبایا جائے۔ (اگر کوئی بٹن دبایا گیا یا وزن تبدیل کیا گیا تو پاور آف ٹائمز ری۔ سیٹ ہو جائے گا)۔

1.4. TARE WEIGHT (ZERO READING) (وزن کو صفر کرنا)



وزن کو صفر کرنے کے لیے [سرخ بٹن]  دبائیں۔ اس سے کوئی بھی غیر ضروری وزن ختم ہو جائے گا، اور سکرین پر صفر ریڈنگ ظاہر ہو جائے گی۔ اصل وزن کی پیمائش کرنے سے پہلے اسکرین پر صفر وزن ہونا لازمی ہے۔

1.5. MAIN SCREEN (مین اسکرین)

یہ مین سکرین ہے۔   

بائیں 4 سے 5 ہندسے کلو گرام (کلو گرام) میں وزن ظاہر کرتے ہیں۔ سب سے دائیں ہندسہ سیونگ موڈ کی نشاندہی کرتا ہے۔

8 کا مطلب آٹو "سیونگ موڈ" ہے، اور 6 مینول سیونگ موڈ کو ظاہر کرتا ہے۔
دستی موڈ میں  کا نشان اشارہ کرتی ہے کہ "وزن مستحکم ہے"

1.6. AUTO SAVING IN GRADING MODE (SEGREGATION)

یہ مین سکرین ہے۔ 

جب وزن متعین کردہ "فلٹر ٹائم" اور "سٹیبلائزیشن ٹائم" کے لیے مستحکم ہوتا ہے، تو وزن خود بخود "زیادہ وزن"، "کم وزن" اور "معیاری وزن" کے مختلف زمروں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔
گریڈنگ کے دوران وزن کو درج ذیل زمروں میں تقسیم، دکھایا اور محفوظ کیا جاتا ہے:

Under Weight



اگر وزن "معیاری وزن کی حدود" سے کم ہے، تو اسے کم وزن یا ہلکا وزن کے طور پر درجہ بند کیا جائے گا، کم وزن کا کاؤنٹر بڑھے گا، اور اوپر دکھائی گئی اسکرین میں 'Un' کے نشان کے ساتھ  ہیمینڈ بار نیچے کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے گا۔ اور دائیں جانب وزن دکھایا ہو گا۔

Standard Weight



اگر وزن "معیاری وزن کی حدود" کے اندر ہے، تو اسے معیاری وزن یا ٹھیک وزن کے طور پر درجہ بند کیا جائے گا، معیاری وزن کا کاؤنٹر بڑھے گا، اور اوپر دکھائی گئی اسکرین میں دائیں اور بائیں جانب دو سطر (قطار) اور درمیان میں وزن لکھا ہو گا۔

Over Weight

0.70000000

اگر وزن "معیاری وزن کی حدود" سے زیادہ ہے، تو اسے زیادہ وزن یا بھاری وزن کے طور پر درجہ بند کیا جائے گا، زیادہ وزن کا کاؤنٹر بڑھے گا، اور اوپر دکھائی گئی اسکرین میں 'Ov' کے نشان کے ساتھ ٹیمپلٹ بار اوپر کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے گا۔ اور بائیں جانب وزن لکھا ہو گا۔

1.7 STATISTICS (GRADING COUNTS)

گریڈنگ کرنے کے بعد گریڈنگ کی مختلف زمروں میں گنتی یا تعداد دیکھنے کے لیے [دائیں تیر والے بٹن] - [کو 3 سینڈنگ دبائے رکھیں]۔
گریڈنگ کی مختلف درجہ بندی (زیادہ وزن، معیاری وزن، کم وزن، بہت بھاری وزن اور بہت ہلکا وزن) کی گنتی دیکھنے کے لیے ہر بار [دائیں تیر والے بٹن] - [کو ایک بار دبا لیں]۔ آپ کو بالترتیب درج ذیل زمروں کی گنتی نظر آئے گی۔

1.7.1 t.C (Total Count) Total Birds Count

0.00000000

یہ تمام زمروں (کم وزن / معیاری وزن / زیادہ وزن) میں وزن کئے گئے پرندوں کی کل تعداد دکھائے گا۔

1.7.2 O.C (Over Count) Over Weight Birds Count

0.00000000

یہ زیادہ وزن والے پرندوں کی گنتی دکھائے گا۔

1.7.3 U.C (Under Count) Under Weight Birds Count

0.00000000

یہ کم وزن والے پرندوں کی گنتی دکھائے گا۔

1.7.4 S.C (Standard Count) Standard Weight Birds Count

0.00000000

یہ معیاری وزن والے پرندوں کی گنتی دکھائے گا۔

1.7.5 O.O (Over of Over) Over of Over Weight Birds Count

0.00000000

یہ (بہت زیادہ) وزن والے پرندوں کی گنتی دکھائے گا۔

1.7.6 U.U (Under of Under) Under of Under Weight Birds Count

0.00000000

یہ (بہت ہی کم) وزن والے پرندوں کی گنتی دکھائے گا۔

-  بیک بٹن (پچھپھ جانے کے لئے)۔ یا کسی تبدیلی یا ترمیم کو منسوخ کرنے کے لئے یہ بٹن (دبائیں)۔ BACK KEY/ CANCEL KEY
 سیٹ بٹن (منتخب کرنے کے لئے یا کسی تبدیلی یا ترمیم کو محفوظ کرنے کے لئے یہ بٹن دبائیں)۔ SET KEY/ SAVE KEY
 دائیں تیر والا بٹن (سیٹنگ کے دوران دائیں طرف والے ہندسے پر جانے کیلئے)۔
 بائیں تیر والا بٹن (سیٹنگ کے دوران بائیں طرف والے ہندسے پر جانے کیلئے)۔
 نیچے تیر والا بٹن (مختلف سیٹنگ کو دیکھنے کیلئے یا کسی نمبر اور ہندسے کو بڑھانے یا اضافہ کرنے کیلئے)۔
 اوپر تیر والا بٹن (مختلف سیٹنگ کو دیکھنے کیلئے یا کسی نمبر اور ہندسے کو گھٹانے یا کمی کرنے کیلئے)۔

سیٹنگز موڈ میں جانے کے لیے [فنکشن بٹن] - - کو 3 سیکنڈ کے لیے دماے رکھیں۔

(’اوپر‘ اور ’نیچے‘ تیر والے بٹنوں)۔   کا استعمال کرتے ہوئے مطلوبہ سیٹنگ کو منتخب کریں۔ متشکر وہ سیٹنگ میں ترمیم کرنے کے لیے دوبارہ [سیٹ بٹن]۔  دبائیں۔ سیٹنگ کی مقدار یا قدر کو ضرورت کے مطابق تبدیل کرنے کیلئے۔     (’اوپر‘، ’’نیچے‘‘، ’’دائیں‘‘، ’’بائیں‘‘) بٹنوں کا استعمال کریں۔ تبدیلیوں کو محفوظ کرنے اور واپس آنے کے لیے [سیٹ بٹن]۔  دبائیں، یا بغیر محفوظ کیے واپس جانے کے لیے [بیک بٹن]۔  دبائیں۔ اگلی سیٹنگ پر جانے کے لیے [’اوپر‘ اور ’نیچے‘ تیر والے بٹن]۔   کا دوبارہ استعمال کریں، یا مرکز کی اسکرین پر واپس جانے کے لیے [بیک بٹن]۔  کو دبائیں۔

مختلف سیمینگنز کی تفصیلات درج ذیل ہیں:-

SET STANDARD WEIGHT: (SEt St.u) .2.1

55.8500

گریڈنگ کرنے کیلئے سٹینڈرڈ وزن (Standard Weight) یعنی کے معیاری وزن کو آپ یہاں پر درج کریں گے۔

معیاری وزن کو درج کرنے کیلئے پہلے اوپر والی سیٹنگ (SEt St.v) منتخب کریں، پھر [سیٹ بٹن]  دبا کے ترمیمی موڈ میں جائیں، پھر [تیر والے بٹنوں]  کا استعمال کرتے ہوئے مطلوبہ وزن درج کریں۔

پھر ترا میم کو محفوظ کرنے کیلئے دوبارہ [سیٹ بٹن] دبا لیں۔ اس سے نئے وزن کا اندراج محفوظ ہو کر ترمیمی موڈ سے واپس آ جائے گا۔

یا کسی بھی وجہ سے آپ ترامیم کو محفوظ نہیں کرنا چاہتے تو [بیک اپن]  دبائیں، اس سے ترامیم منسوخ ہو کے ترمیمی موڈ سے بغیر تہدلی کئے باہر آ جائیں گے۔

CLEAR DATA (Clean Memory Complete) .2.2

00000000

نئے ہاؤس یا شیڈ میں نیا وزن کرنے سے پہلے پچھلے وزن کی گنتی ڈیلیٹ (delete) یعنی حذف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔

پیرانا ڈیٹا کو ڈیٹا بلیکس کرنے کیلئے پہلے اوپر والی سیٹنگ (CLr dAtA) منتخب کر کے [سیٹ بٹن] دبائیں۔ اسکرین پر (CLr SuRE) پیغام کے ساتھ آپ سے تصدیق مانگی جائے گی۔

00000000

اگر آپ یقینی طور پر پرانا ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ [سیٹ بٹن] دبائیں، جس سے پچھلا سارا وزن کا ڈیٹا کلیئر ہو جائیگا۔ اگر آپ پرانا ڈیٹا کو ڈیلیٹ کئے بغیر واپس ہونا چاہتے ہیں تو [بیک بٹن] دبائیں۔

کلیر ڈن اسکرین دو سیکنڈ تک دکھنے کے بعد مین اسکرین پہ آجائیں گے۔

00000000

2.3 SET GRADING PERCENTAGE: (Set Gr.P)

SETEGr.PP

یہاں پر گریڈنگ کی فیصد یعنی (Percentage) منتخب کر سکتے ہیں۔ جس سے (معیاری / زیادہ / کم) وزن کی حدود کا تعین ہوتا ہے۔
سیکشن 2.1 میں درج معیاری وزن (Standard Weight) کی بنیاد پر، یہ آلہ "زیادہ وزن"، "کم وزن" اور "معیاری وزن" کی حدود کا حساب لگانے کے لیے گریڈنگ فیصد (Grading Percentage) کا استعمال کرتا ہے۔

مثال کے طور پر:

اگر "گریڈنگ فیصد (Grading Percentage)" کو 10.0% پر سیٹ کیا جائے اور سیکشن 2.1 میں "معیاری وزن (Standard Weight)" کو 1.500 کلوگرام پر سیٹ کیا گیا ہو تو وزن کی حدود درج ذیل سیٹ ہو جائیگی گی:

(1.500 کلوگرام کا 10% فیصد 0.150 کلوگرام یا 150 گرام بنتا ہے۔)

کم وزن کی حد:	1.350 کلوگرام
زیادہ وزن کی حد:	1.650 کلوگرام
بہت کم وزن کی حد:	1.200 کلوگرام
بہت زیادہ وزن کی حد:	1.800 کلوگرام

گریڈنگ فیصد (Grading Percentage) کو تبدیل کرنے کیلئے پہلے اوپر والی سیٹنگ (Set Gr.P) منتخب کر کے [سیٹ بٹن] دبائیں۔ اس سے آپ ترمیمی موڈ میں آجائیں گے، پھر [تیر والے بٹنوں] (← →) کا استعمال کرتے ہوئے مطلوبہ گریڈنگ فیصد (Grading Percentage) کی قدر کو درج کریں۔ پھر ترمیم کو محفوظ کرنے کیلئے دوبارہ [سیٹ بٹن] دبائیں۔ اس سے نیا اندراج محفوظ ہو کر ترمیمی موڈ سے واپس آجائیں گے۔ یا کسی بھی وجہ سے آپ ترمیم کو محفوظ نہیں کرنا چاہتے تو [بیک بٹن] دبائیں، اس سے ترمیم منسوخ ہو کے ترمیمی موڈ سے بغیر تبدیلی کئے باہر آجائیں گے۔

2.4 SET MINIMUM/LOWEST WEIGHT (SEt n.vt)

SEEt n.vt

کم از کم وزن کی حد کو یہاں سے منتخب کر سکتے ہیں۔

گریڈنگ کرتے وقت اگر وزن یہاں پر منتخب کئے ہوئے حد سے کم ہو تو اس وزن پر کوئی کاروائی نہیں ہوگی، بلکہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔
اس کا مقصد یہ ہے، کہ اسکیل پر غیر ضروری وزن ڈھلنے سے اصل گنتی میں خلل نہ پڑے۔

مثلاً: وزن کے لیے بیاناہ لٹکانے کی تیاری کے دوران، یا غلطی سے ہاتھ چھونے سے یا کوئی دوسری چیز کے ٹکرانے سے غلط وزن پر عمل کرنے سے روکنا۔

0.0000.100

کم از کم وزن کی قدر کو درج کرنے کیلئے پہلے اوپر والی سیٹنگ (SEt n.vt) منتخب کریں، پھر [سیٹ بٹن] دبائے ترمیمی موڈ میں جائیں، پھر [تیر والے بٹنوں] (← →) کا استعمال کرتے ہوئے مطلوبہ قدر درج کریں۔

پھر ترمیم کو محفوظ کرنے کیلئے دوبارہ [سیٹ بٹن] دبائیں۔ اس سے نئے قدر کا اندراج محفوظ ہو کر ترمیمی موڈ سے واپس آجائے گا۔

یا کسی بھی وجہ سے آپ ترمیم کو محفوظ نہیں کرنا چاہتے تو [بیک بٹن] دبائیں، اس سے ترمیم منسوخ ہو کے ترمیمی موڈ سے بغیر تبدیلی کئے باہر آجائیں گے۔

2.5. CLEAR PEN



یہ سیٹنگ مستقبل میں استعمال کیلئے ہے، اس ورژن میں قابل استعمال نہیں۔

2.6. SEE ID : (SEE I.d)



یہاں سے آپ سیریل نمبر دیکھ سکتے ہیں۔۔۔

2.7. SAVING MODE:



خود کار طریقہ سے وزن کو محفوظ کرنے کو آپ یہاں سے 'آن' یا 'آف' کر سکتے ہیں۔ جس کو سیونگ موڈ (SAVING MODE) کہتے ہیں۔
'آن' کرنے کی صورت میں اسکیل (Scale) یعنی پیمانے پر وزن پڑتے ہی خود بخود وزن محفوظ ہو جائے گا، جبکہ 'آف' کرنے پر صرف [اوپر تیر والے بٹن] کو دبائے سے وزن محفوظ ہو جائے گا۔



سیونگ موڈ (SAVING MODE) کو تبدیل کرنے کیلئے (SEt A.SAv) کو منتخب کر کے [سیٹ بٹن] دبائیں اس سے آپ ترمیمی موڈ میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کے [اوپر] اور [نیچے] تیر والے بٹن [اوپر] کا استعمال کرتے ہوئے 'آن' یا 'آف' کو منتخب کریں۔ پھر ترمیم کو محفوظ کرنے کیلئے دوبارہ [سیٹ بٹن] دبائیں۔ اس سے سیٹنگ محفوظ ہو جائے گی اور ترمیمی موڈ سے نکل جائینگے۔ یا آپ ترمیم کو محفوظ نہیں کرنا چاہتے تو [بیک بٹن] دبائیں، اس سے ترمیم منسوخ ہو کر ترمیمی موڈ سے بغیر تبدیلی کئے باہر آ جائیں گے۔

2.8. AUTO OFF TIME



اگر یہ اسکیل (O) یعنی پیمانہ استعمال میں نہیں اور کسی وجہ سے آف کرنا یاد نہیں رہا تو بیٹری کو ذخیرہ کرنے سے بچانے کیلئے یہ اسکیل کچھ وقت انتظار کرنے کے بعد خود بخود آف (بند) ہو جائے گا۔
'آف' ہونے کے انتظار کے وقت کو (آٹو آف ٹائم AUTO OFF TIME) کہتے ہیں۔ اس سیٹنگ میں وقت کو سیکنڈوں میں درج کیا جاتا ہے۔

(4 منٹ کے وقت کو سیکنڈوں میں 240 درج کریں گے)۔
(240 seconds equals to 4 minutes. 4x60=240)



آٹو آف ٹائم (AUTO OFF TIME) کو تبدیل کرنے کیلئے (SEt A.OFF) کو منتخب کر کے [سیٹ بٹن] دبائیں اس سے آپ ترمیمی موڈ میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے [اوپر] اور [نیچے] تیر والے بٹن [اوپر] کا استعمال کرتے ہوئے 'سیکنڈوں' کو منتخب کریں۔ پھر ترمیم کو محفوظ کرنے کیلئے دوبارہ [سیٹ بٹن] دبائیں۔ اس سے سیٹنگ محفوظ ہو جائے گی اور ترمیمی موڈ سے نکل جائینگے۔ یا آپ ترمیم کو محفوظ نہیں کرنا چاہتے تو [بیک بٹن] دبائیں، اس سے ترمیم منسوخ ہو کر ترمیمی موڈ سے بغیر تبدیلی کئے باہر آ جائیں گے۔

2.9. STABILIZATION TIME: (SEt Sth)



وقت کے انتخاب کی حد (0.1 سیکنڈ سے لے کر 2.0 سیکنڈ تک)

وزن کو خود کار طریقے سے سیو (O) یعنی محفوظ کرنے کیلئے فلٹر ٹائم اور سٹیبلائزیشن ٹائم کی ضرورت پڑتی ہے۔

وزن کو خود کار طریقے سے محفوظ کرنے کیلئے کم از کم کتنی دیر کیلئے ساکت یا مستحکم رہنا چاہیے، اس دوران یہ کو ہم سٹیبلائزیشن ٹائم کہتے ہیں۔

سٹیبلایزیشن ٹائم پرندے کی فعالیت (Activeness) چاق و چوبند، جاندار ی یا سستی پر منحصر ہے۔ اگر پرندہ (مرغی) زیادہ چاق و چوبند اور توانا ہے تو وہ زیادہ وقت کیلئے سہل سہل نہیں رہتی اور مسلسل ہلنے سے وزن بھی زیادہ وقت کیلئے مستحکم نہیں ہو پاتا۔ ایسی صورت میں سٹیبلایزیشن ٹائم کو کم کر دیا جاتا ہے، تاکہ کم سے کم وقت میں بھی خود کار طریقے سے وزن کو محفوظ کیا جاسکے۔

سٹیبلایزیشن ٹائم کو کم کرنے سے پیکائش کی رفتار بڑھ جائے گی، لیکن ساتھ میں وزن کی درستگی (Accuracy) تھوڑی کم ہو سکتی ہے، سٹیبلایزیشن ٹائم کو بڑھانے سے وزن کی درستگی (Accuracy) بہت بڑھ جاتی ہے لیکن پیکائش کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ ہمارے مشاہدے کے حساب سے 0.8 سیکنڈ سے 1.0 سیکنڈ تک کا وقت سب سے بہتر ہے، جس میں وزن کی رفتار اور وزن کی درستگی (Accuracy) دونوں بہتر رہتی ہے۔

سٹیبلایزیشن ٹائم کو تبدیل کرنے کیلئے پہلے اوپر والی سیٹنگ (SEt Stb) منتخب کریں، پھر [سیٹ بٹن] [دبا کے ترمیمی موڈ میں جائیں، پھر [تیر والے بٹنوں] [کا استعمال کرتے ہوئے مطلوبہ وقت درج کریں۔ پھر ترمیم کو محفوظ کرنے کیلئے دوبارہ [سیٹ بٹن] [دبا کریں۔ اس سے نئے وقت کا اندراج محفوظ ہو کر ترمیمی موڈ سے واپس آجائے گا۔ یا آپ ترمیم کو محفوظ نہیں کرنا چاہتے تو [بیک بٹن] [دبا کریں، اس سے ترمیم منسوخ ہو کے ترمیمی موڈ سے بغیر تبدیلی کئے باہر آجائیں گے۔ یاد رکھیں کہ وقت کے انتخاب کی حد 0.1 سیکنڈ سے لیکر 2.0 سیکنڈ تک ہے۔

2.10. FILTER TIME

وقت کے انتخاب کی حد (0.1 سیکنڈ سے لیکر 2.0 سیکنڈ تک)

SEEEFFFF

اسکیل (Scale) یعنی پیمانہ پر جب ہم نیا وزن ڈالتے ہیں تو ایک وزن سے دوسرے وزن تک پہنچنے کے وقت کو فلٹر ٹائم کہتے ہیں، یا عام الفاظ میں پیکائش کا دورانیہ کہہ سکتے ہیں۔ فلٹر ٹائم کو کم کرنے سے پیکائش کی رفتار بڑھ جائے گی، لیکن ساتھ میں وزن کی درستگی (Accuracy) تھوڑی کم ہو سکتی ہے، فلٹر ٹائم کو بڑھانے سے وزن کی درستگی (Accuracy) بہت بڑھ جاتی ہے لیکن پیکائش کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ ہمارے مشاہدے کے حساب سے 0.8 سیکنڈ سے 1.0 سیکنڈ تک کا وقت سب سے بہتر ہے، جس میں وزن کی رفتار اور وزن کی درستگی (Accuracy) دونوں بہتر رہتی ہے۔

FFFF228L

فلٹر ٹائم کو تبدیل کرنے کیلئے اوپر والی سیٹنگ (SEt FLtr) منتخب کریں۔ پھر [سیٹ بٹن] [دبا کے ترمیمی موڈ میں جائیں، پھر [تیر والے بٹنوں] [کا استعمال کرتے ہوئے مطلوبہ وقت درج کریں۔ پھر ترمیم کو محفوظ کرنے کیلئے دوبارہ [سیٹ بٹن] [دبا کریں۔ اس سے نئے وقت کا اندراج محفوظ ہو کر ترمیمی موڈ سے واپس آجائے گا۔ یا آپ ترمیم کو محفوظ نہیں کرنا چاہتے تو [بیک بٹن] [دبا کریں، اس سے ترمیم منسوخ ہو کے ترمیمی موڈ سے بغیر تبدیلی کئے باہر آجائیں گے۔ یاد رکھیں کہ وقت کے انتخاب کی حد 0.1 سیکنڈ سے لیکر 2.0 سیکنڈ تک ہے۔

2.11. DIVISION (RESOLUTION)

To select the minimum increment or resolution in grams.

SEEESEEP

Change value using [↑] & [↓] keys and Press [↵] to save changes or Press [⏻] to discard and go back.

(1 to 100) SEEP0000

2.12. CALIBRATION

SEEE0000

اگر کسی وجہ سے یہ اسکیل (Scale) یعنی پیمانہ غلط وزن دکھا رہا ہے، تو اس کو ٹھیک کیا جائے۔ یہاں سے کر سکتے ہیں۔

احتیاطی طور پر دراصل پیمانہ پر نہیں ہوتا یا حساب رہا ہے۔ اگر آپ گھومو۔ لیٹن (Calibration) کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو آپ ہماری ویلپ لائن یا ویب سائٹ پ ورت کر کے ہماری کھس رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔

00000000

00000000

00000000

نوٹ کیلبریشن (Calibration) کرنے کیلئے سب سے پہلے آپ کے پاس 2 کلوگرام سے 10 کلوگرام کے درمیان کا کوئی بھی لیبارٹری سے ٹیسٹ شدہ 'درست وزن کا پتھر' ہونا لازمی ہے۔
بہتر وزن کیلئے ہم 3 کلوگرام کا پتھر تجویز کرتے ہیں۔

اس کے بعد مین اسکرین پر وزن کو صفر کریں، سیکشن 1.4 کے مطابق۔ وزن کو صفر کرنے کے لیے [سرخ بٹن]  دبائیں۔ یہ لازمی عمل ہے۔

پھر سیٹنگز میں آگلیس۔ [Calibration] کیلئے (Set CAL) کی سیٹنگ کو منتخب کر کے [سیٹ بٹن] اور [بائیں تیر والا بٹن]  +  کو اکھٹا پانچ سیکنڈ تک دبائے رکھیں، اس سے اگلی سکرین کھل جائے گی۔ یہاں پر آپ کے پاس موجود (درست وزن کے پتھر) کا وزن [اوپر، اور نیچے تیر والے بٹن]   کا استعمال کرتے ہوئے منتخب کریں۔ اس کے بعد دوبارہ [سیٹ بٹن]  دبائیں۔ اسکرین پر (CAL SUR) پیغام کے ساتھ آپ سے تصدیق مانگی جائے گی۔ اگر آپ کیلبریشن (Calibration) کئے بغیر واپس ہونا چاہتے ہیں تو [بیک بٹن]  دبائیں۔

اور اگر آپ یقینی طور پر کیلبریشن (Calibration) کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ [سیٹ بٹن]  دبائیں، جس کیلبریشن (Calibration) کا عمل مکمل ہو جائے گا، اور مین اسکرین پر وزن دکھ جائے گا۔

2.13. SET BRIGHTNESS

روشنائی کی قدر 1 سے لیکر 15 تک منتخب کر سکتے ہیں۔ 

ڈیپلے اسکرین کی روشنائی کو یہاں سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے ضرورت کے حساب سے روشنی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ ایک چیز دھیان میں رکھیں کہ زیادہ روشنی زیادہ توانائی لے گی، جس کا اثر بیٹری کی ٹائمنگ پر پڑے گا۔

سیٹنگ [Set brt] کو منتخب کر کے [سیٹ بٹن]  دبائیں، جس سے آپ ترمیمی موڈ میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد [اوپر، اور نیچے تیر والے بٹنوں]   کا استعمال کرتے ہوئے روشنائی کی مقدار زیادہ یا کم کریں۔ پھر ترمیم کو محفوظ کرنے کیلئے دوبارہ [سیٹ بٹن]  دبائیں۔ اس سے نئے قدر کا اندراج محفوظ ہو کر ترمیمی موڈ سے واپس آ جائیں گے۔ یا کسی بھی وجہ سے آپ ترمیم کو محفوظ نہیں کرنا چاہتے تو [بیک بٹن]  دبائیں، اس سے ترمیم منسوخ ہو کر ترمیمی موڈ سے بغیر تبدیلی کئے باہر آ جائیں گے۔

1 بہت کم روشنی کیلئے ہے، جبکہ 15 بہت زیادہ روشنی کیلئے ہے۔ 

2.14. HOUSES STARTING POINT: (Set HSF)

یہ سیٹنگ مستقبل میں استعمال کیلئے ہے، اس ورژن میں قابل استعمال نہیں۔ 

2.15. SET HOUSE

یہ سیٹنگ مستقبل میں استعمال کیلئے ہے، اس ورژن میں قابل استعمال نہیں۔ 

2.16. SET PEN

یہ سیٹنگ مستقبل میں استعمال کیلئے ہے، اس ورژن میں قابل استعمال نہیں۔ 

3.1 BATTERY STATUS:

بیٹری کا چارج لیول معلوم کرنے کیلئے 'نیچے' تیر والے بٹن [🔋] کو دبائیں۔ جس سے آپ کو اسکرین پر ۳ سیکنڈ کیلئے بیٹری کا لیول فیصد (Percentage) میں دکھ جائے گا۔

(Battery 60% Remaining) **BAT60**

واپس مین اسکرین پر جانے کیلئے 'بیک' بٹن [🔍] دبائیں، یا 3 سیکنڈ تک انتظار کریں۔

3.2 CHARGING:

جب اسکیل (Scale) کو چارجنگ پہ لگائیں گے تو اسکرین پر چارجنگ کی انڈیکیٹور آجائے گی۔

(Chg with moving bar on left and Battery percent on right) **CHG55**

واپس مین اسکرین پر جانے کیلئے 'بیک' بٹن [🔍] دبائیں۔

3.3 BATTERY LOW

جب بیٹری کا چارج لیول بہت کم ہو جائے گا، تو اسکرین پر درجہ ذیل 'لو' بیٹری کا انڈیکیٹور ظاہر ہو جائے گا۔ جس کا مطلب کہ بیٹری کو چارجنگ کی ضرورت ہے۔ اس لئے جلد از جلد جاری عمل کو مکمل کریں اور اسکیل کو چارجنگ پہ لگائیں۔

BAT00

واپس مین اسکرین پر جانے کیلئے 'بیک' بٹن [🔍] دبائیں۔

3.4 BATTERY FULL

چارجنگ مکمل ہونے کی صورت میں اسکرین پر درجہ ذیل بیٹری فل کی انڈیکیٹور نظر آجائے گی۔

BATFULL

واپس مین اسکرین پر جانے کیلئے 'بیک' بٹن [🔍] دبائیں۔

3.5 VIEW BIRDS COUNT

پرندوں کی تعداد معلوم کرنے کیلئے 'سٹ' بٹن [🔍] کو دبائیں۔ جس سے آپ کو اسکرین پر ۳ سیکنڈ کیلئے وزن کئے گئے پرندوں کی تعداد درجہ ذیل اسکرین کی صورت میں نظر آجائے گی۔

BAT00000

واپس مین اسکرین پر جانے کیلئے 'بیک' بٹن [🔍] دبائیں، یا 3 سیکنڈ تک انتظار کریں۔