

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN TURCO

MANTENIMIENTO:

Generalmente el equipo no necesita mantenimiento, solamente se sugiere encender la caldera atmosférica una vez al mes con el fin de evacuar agua del tanque en forma de vapor. Para revisión de la caldera, Remítase a nuestros técnicos.

En cuanto a la LIMPIEZA, del cuarto, enchape, se sugiere hacerlo con una esponja suave y con jabón detergente o quita grasa. Utilice cloro.

OPERACIÓN

Dirijase al tablero de control que se encuentra en la parte externa del cuarto. Encontrará un interruptor tipo muletilla de dos posiciones (ON-OFF) Gire hacia la derecha para encender y a la izquierda para apagar. Para seleccionar las temperaturas, encontrará un sistema de control análogo, de giro o en otros casos digital, con números en la parte superior, los cuales informan la temperatura en tiempo real. Los números inferiores, indican la temperatura programada. Para programar la temperatura deseada, oprima los pulsadores de flecha arriba y flecha abajo. No se recomiendan temperaturas superiores a los 50°C.

¡DISFRUTE SU INVERSION!

Visita: www.AccuaPower.Com para estar al tanto de nuestras nuevas versiones con más tecnología | Copyright 2025 – AccuaPower
® | este manual es exclusivo para clientes y de uso informativo, el uso de replica de este mismo para uso comercio de otra marca
tendrá consecuencias legales | Somos Diseñadores - Fabricantes | Somos marca registrada