

MANUAL DE USO

TERMINAL MP35P



MANUAL DE USO

TERMINAL MP35P



Ligar / Desligar o terminal MP35 P

Para ligar ou desligar o dispositivo, **pressione a tecla X (vermelha)** por alguns segundos. Esse mesmo botão serve para **cancelar ou voltar** em algumas opções que iremos abordar mais para frente.

1



Nova Venda

Para realizar uma nova venda com o terminal, após ligar clique na tecla 1. Na tela seguinte, digite o valor da venda e depois clique na tecla verde para prosseguir.

2



Passar o Cartão

Após digitar o valor da venda e clicar na tecla verde para prosseguir, clique na **tecla 1** e passe **o cartão na leitora localizada na parte superior do dispositivo.**

Solicite a senha ao portador do cartão e pronto. **Se houver saldo e a senha for digitada corretamente**, o pagamento será realizado.

3



Digitar Cartão

Após digitar o valor da venda e **clicar na tecla verde para prosseguir**, clique na tecla **2** e **digite os 16 números** do cartão.

Ficou alguma dúvida?

Estamos à disposição para lhe ajudar. Entre em contato com o nosso suporte



Telefone / WhatsApp:
(79) 3024-8272



E-mail:
credenciamento@siconcard.com.br



Clique na tecla verde para prosseguir.

Em seguida, digite o ano de vencimento do cartão, o mês de **vencimento e CVV**. Clique na tecla verde para prosseguir. Escolha uma das opções e digite o número correspondente, dependendo do cartão:

1. Adiantamento Salarial
2. Projeto Social

4

Em seguida, **solicite a senha ao portador do cartão e pronto**. Se houver saldo e a senha for digitada corretamente, o pagamento será realizado.



Aproximação

Após digitar o valor da venda e clicar na tecla verde para prosseguir, **clique na tecla 3 e aproxime o cartão na parte de cima do dispositivo**. Solicite a senha ao portador do cartão e pronto. Se houver saldo e a senha for digitada corretamente, o pagamento será realizado.

Para cancelar qualquer uma das formas de venda, clique em cancelar (**tecla vermelha com um X**) a qualquer momento.



Ficou alguma dúvida?

Estamos à disposição para lhe ajudar. Entre em contato com o nosso suporte



Telefone / WhatsApp:
(79) 3024-8272



E-mail:
credenciamento@siconcard.com.br





Imprimir 2ª Via

Para imprimir a segunda via da última venda, com o terminal ligado é só clicar na tecla 2. A segunda via será impressa imediatamente.



Consultar Limite

Para consultar o limite de compras disponível no cartão, com o terminal ligado é só clicar na tecla 3 e escolher uma das opções:



Passar Cartão

Clique na tecla 1 e passe o cartão na leitora localizada na parte superior do dispositivo que irá imprimir imediatamente.



Digitar Cartão

Clique na tecla 2 e digite os 16 números do cartão. Clique na tecla verde para prosseguir.

Em seguida, digite o ano de vencimento do cartão, o mês de **vencimento e CVV**. Clique na tecla verde para prosseguir.

Escolha uma das opções e digite o número correspondente, dependendo do cartão:

5



6



Ficou alguma dúvida?

Estamos à disposição para lhe ajudar. Entre em contato com o nosso suporte



Telefone / WhatsApp:
(79) 3024-8272



E-mail:
credenciamento@siconcard.com.br



1. Adiantamento Salarial

2. Projeto Social

Após digitar todos os dados corretamente, o dispositivo irá imprimir **imediatamente o saldo disponível** para compras no cartão.



Aproximação

Clique na tecla 3 e aproxime o cartão na parte de cima do dispositivo. **O mesmo irá imprimir imediatamente o saldo disponível** para compras no cartão.

7



Extrato Diário

Para emissão do extrato diário, clique na **tecla 4**. Aparecerá uma tela de confirmação. Para cancelar a impressão do extrato diário, clique na tecla cancelar (**vermelha com um X**).

Para prosseguir com a impressão, clique na tecla **prosseguir (verde)**.



Cancelar Venda

Para **cancelar uma venda através do terminal, clique na tecla 5**.

Em seguida, digite o NIT da venda que deseja cancelar.



Ficou alguma dúvida?

Estamos à disposição para lhe ajudar. Entre em contato com o nosso suporte

Telefone / WhatsApp:
(79) 3024-8272

E-mail:
credenciamento@siconcard.com.br



Será impresso um comprovante com os detalhes do Cancelamento. **Aparecerá os dados com as informações da compra. Para cancelar, clique em Confirmar Cancelamento. Pronto!**

Para cancelar uma venda através do terminal, clique na tecla 5.

Em seguida, **digite o NIT da venda que deseja cancelar.** Será impresso um comprovante com os Detalhes do Cancelamento. **Aparecerá os dados com as informações da compra. Para cancelar, clique em Confirmar Cancelamento. Pronto!**

8



Configurações

Para acessar o menu de **configurações**, clique no botão 6 do terminal. Em seguida escolha uma das opções a seguir através dos números correspondentes.


WiFi

Caso deseje, é possível conectar o terminal a uma **rede WiFi**. Isso pode garantir uma conexão mais estável, dependendo da região e do sinal de Internet. **Para isso, após entrar em configurações (tecla 6), clique em WiFi (tecla 1).**

- Escolha uma das redes que aparecem na tela identificadas pelo número e em seguida, utilize o teclado **para digitar a senha da rede escolhida.**

Ficou alguma dúvida?

Estamos à disposição para lhe ajudar. Entre em contato com o nosso suporte

 Telefone / WhatsApp:
(79) 3024-8272

 E-mail:
credenciamento@siconcard.com.br



Chip

É possível definir o chip da operadora utilizada no terminal. Deve-se, no entanto, não escolher uma operadora diferente do chip que se encontra no terminal. **Para definir uma outra operadora, basta clicar no número correspondente.**

Configurações

Para acessar o menu de configurações, **clique no botão 6 do terminal.** Em seguida escolha uma das **opções a seguir através dos números correspondentes.**

9



Testar Conexão

É possível testar a conexão do terminal com o servidor SiconCard. **Para isso, primeiro entra em (6) Configurações, e em seguida, (3) Testar Conexão.**

Atualização


É possível verificar se há atualização disponível para o terminal. Para isso, **primeiro entra em (6) Configurações, e em seguida, (4) Atualização.** O terminal irá verificar se há disponível alguma atualização disponível.

Opções

Essa opção é destinada apenas para os desenvolvedores do sistema dos terminais SiconCard.

Ficou alguma dúvida?

Estamos à disposição para lhe ajudar. Entre em contato com o nosso suporte

 Telefone / WhatsApp:
(79) 3024-8272

 E-mail:
credenciamento@siconcard.com.br



Chip

É possível definir o chip da operadora utilizada no terminal. Deve-se, no entanto, não escolher uma operadora diferente do chip que se encontra no terminal. **Para definir uma outra operadora, basta clicar no número correspondente.**

Configurações

Para acessar o menu de configurações, **clique no botão 6 do terminal.** Em seguida escolha uma das **opções a seguir através dos números correspondentes.**

Testar Conexão

É possível testar a conexão do terminal com o servidor SiconCard. **Para isso, primeiro entra em (6) Configurações, e em seguida, (3) Testar Conexão.**

Atualização

É possível verificar se há atualização disponível para o terminal. Para isso, **primeiro entra em (6) Configurações, e em seguida, (4) Atualização.** O terminal irá verificar se há disponível alguma atualização disponível.


Opções

Essa opção é destinada apenas para os desenvolvedores do sistema dos terminais SiconCard.



Ficou alguma dúvida?

Estamos à disposição para lhe ajudar. Entre em contato com o nosso suporte

 Telefone / WhatsApp:
(79) 3024-8272

 E-mail:
credenciamento@siconcard.com.br

