



Sistemas Avanzados en Telecomunicaciones S.A.S  
NIT 900381389-8  
CALLE 10 # 5E – 15 LOCAL 4  
PITALITO HUILA  
IVA – REGIMEN COMUN

## MANUAL O GUIA RAPIDA DE CONFIGURACION DEL ROUTER TENDA N301

### Pasos básicos de configuración

#### 1. Conexiones físicas

- Enchufa el adaptador de corriente en “PWR” y a la toma eléctrica.
- Conecta el cable desde tu módem al puerto **WAN/Internet** del router.
- Conecta tu PC al puerto LAN (1,2 o 3) mediante cable Ethernet o establece conexión mediante la señal wifi utilizando el SSID y CONTRASEÑA que trae el equipo de fábrica en la parte inferior del router.

#### 2. Acceso al panel de configuración

- Abre un navegador y entra a: <http://192.168.0.1>
- Usuario: admin; Contraseña: admin (la primera vez)

#### 3. Configuración de Internet

- Cuando el equipo ha sido reseteado al ingresar a la interfaz por primera vez nos va a solicitar una configuración rápida donde vamos a elegir lo siguiente:
  - **IP dinámica (DHCP)**: suele detectarse automáticamente.
  - **Nombre y contraseña de la red wifi**: colocamos nombre o SSID y contraseña mínimo 8 dígitos alfanuméricos.
- Haz clic en “ACEPTAR” o “GUARDAR” para aplicar.

#### 4. Configuración wireless

- En la sección **Wireless Settings** o **Wireless**:
  - Cambia **SSID** (nombre de la red) y la contraseña (mejor usar **WPA2-PSK**)
- También puedes utilizar el botón WPS físico para agregar dispositivos rápidamente. (se recomienda tener desactivado)

#### 5. Verifica la conexión

- En el menú “Status” o “Estado” del router, asegúrate de que aparezca puede verificar datos como Estado de conexión, tiempo de conexión, cantidad de conectados, versión del firmware, etc.



Sistemas Avanzados en Telecomunicaciones S.A.S  
NIT 900381389-8  
CALLE 10 # 5E – 15 LOCAL 4  
PITALITO HUILA  
IVA – REGIMEN COMUN

**Restablecer o actualizar**

- **Reinicio:** mantén el botón “RST/WPS” durante ~8 segundos hasta que los LEDs parpadeen, esto permitirá que el router reestablezca la configuración inicial o de fábrica.
- **Actualizar firmware:** ve a **Administración** → **Gestión de dispositivo**, selecciona el archivo y actualiza.

En caso de tener dudas o fallas en su equipo, por favor comuníquese con la línea de atención al cliente.



Oficina: CALLE 10 # 5E – 15 LOCAL 04 PITALITO-HUILA.  
Tel. 3175162447 - 3123617655