



<p>1</p>	<p>2</p>
<p>3</p>	<p>4</p>
<p>5</p>	<p>6</p>
<p>7</p> <p>Alimentation réservoir : vérifier l'étanchéité</p>	<p>8</p> <p>Gérer la hauteur du robinet flotteur pour régler le volume (de 4 à 6L)</p>
<p>9</p> <p>Réversible : enlever la pince métallique</p>	<p>10</p>