

CARACTÉRISTIQUES:

- Fabriqué avec du matériel **ROBUSTE** et des pièces de **QUALITÉ**
- Grand écran à **ACL** avec rétro éclairage **LED**
- Jusqu'à 4 **TARIFS** indépendants
- Affichage de **STATISTIQUES** de 7 items
- **PROTECTION DE DONNÉES** en cas de panne
- **DIVISEUR D'IMPULSIONS** intégré
- Sortie du **CONDUCTEUR DE RELAIS** pour lumière sur le toit
- Température de service: -30 °C à 70 °C (-22 °F à 158 °F)
- Puissance à l'entrée: 9-16V DC

! AVERTISSEMENT: Il y a un connecteur USB femelle sur votre taximètre et un connecteur USB mâle sur le support de fixation. Ne branchez aucun autre appareil avec USB aux connecteurs USB car il pourrait causer un feu ou des dommages.



TOUCHE 1 TOUCHE 2 TOUCHE 3 TOUCHE 4

Passer au mode "OCCUPÉ" sur le taximètre

Lorsque le taximètre est en mode "LIBRE", appuyez sur la "TOUCHE 1" pour passer au mode "OCCUPÉ". Le montant initial "\$À PAYER" et "OCCUPÉ" s'afficheront sur l'écran. Le témoin "LIBRE" s'éteindra. Le compteur fonctionne alors "En marche". Lorsqu'il est en mode "OCCUPÉ", l'icône  indique que le véhicule est en mouvement.

Passer au mode "OCCUPÉ-ARRÊT" sur le taximètre

Lorsque le taximètre est en mode "Occupé En marche", appuyez sur la "TOUCHE 2" afin de passer au mode "ARRÊT". Le témoin "ARRÊT" s'affichera et le taximètre arrêtera de charger des frais basés sur le temps. Pour continuer, appuyez à nouveau sur la "TOUCHE 2" et le

compteur retournera au mode "En Marche" tandis que le témoin "ARRÊT" s'éteindra.

Utilisation de la fonction "SUPPLÉMENT"

Vous ne pouvez utiliser cette fonction que si \$SUPPLÉMENT est programmé sur votre compteur. Assurez-vous qu'il est en mode "Occupé En Marche", appuyez sur la "TOUCHE 3" pour afficher les tarifs supplémentaires préprogrammés sur l'écran, appuyez de nouveau sur la "TOUCHE 3" et d'autres "\$SUPPLÉMENTS" seront ajoutés aux tarifs actuels jusqu'à ce que la limite préprogrammée soit atteinte.

Pour ajouter le \$SUPPLÉMENT au montant à payer, assurez-vous que le compteur est en mode "OCCUPÉ-ARRÊT" et appuyez une fois sur la "TOUCHE 3". Le montant total à payer et le supplément s'afficheront sur l'écran durant 5 secondes.

Passer au mode "LIBRE" sur le taximètre

Tout d'abord passez au mode "OCCUPÉ-ARRÊT" et appuyez ensuite sur la "TOUCHE 1".

Sélectionner un TARIF

Appuyez sur la "TOUCHE 4" pour sélectionner un nouveau tarif lorsque le compteur est libre.

Si la "sélection de tarif permise en mode occupé" est programmée, vous pouvez passer premièrement en mode "OCCUPÉ-ARRÊT" et appuyez ensuite sur la "TOUCHE 4" pour sélectionner un nouveau tarif.

Examiner les STATISTIQUES

Il y a 7 items pour mesurer les statistiques et sont sauvegardés dans votre taximètre. Pour les visualiser, appuyez sur la "TOUCHE 3" lorsque le taximètre est "LIBRE". Continuez à appuyer sur la "TOUCHE 3" pour faire défiler les 7 items. Chaque numéro est affiché à droite de l'écran. Si vous appuyez sur une autre touche que la "TOUCHE 3", le compteur retournera au mode "LIBRE".

Si vous appuyez et retenez la "TOUCHE 3" pendant 2 secondes, l'écran clignotera et l'item 2 "Dollars quotidiens brut, Cents" sera effacé

Vous pouvez effacer tous les 7 items pour mesurer les statistiques si votre taximètre est programmé pour que vous puissiez le faire. Appuyez la "TOUCHE 3" pour faire défiler les statistiques jusqu'à l'item 7. Appuyez et retenez la "TOUCHE 3" jusqu'à ce que l'écran clignote. Maintenant tous les 7 items pour mesurer les statistiques sont effacés.

TAXIMÈTRE iElectron MT10 GUIDE DE L'UTILISATEUR v1.03

\$À payer	\$Supplément	Item
Dernier \$À payer	Derniers suppléments	1
Dollars quotidiens bruts	Cents	2
Dollars bruts	Cents	3
No total des voyages		4
No total d'incrémentations d'unités		5
No total d'incrémentations de suppléments		6
Kilomètres payés		7

remplacer les pièces ou les "items de l'équipement" qui ont été considérés comme étant défectueux. Le terme "défectueux" ne doit pas mener à croire qu'il inclut les pièces de l'équipement qui exigent une réparation ou un remplacement suite à l'usure normale, une catastrophe ou une utilisation inappropriée de l'équipement.

La présente garantie ne s'applique pas si l'équipement ne fonctionne pas correctement suite à un accident, une négligence, une mauvaise utilisation, une panne, un environnement corrosif, un choc thermique excessif ou une installation effectuée par une personne qui n'est pas certifiée ou formée ou un transport non approprié par le client ou ses agents ou toute cause autre que l'utilisation quotidienne.

Dans le cadre de cette garantie, l'obligation d'iElectron se limite au remplacement ou à la réparation tel que stipulé ci-après. La vente et l'utilisation de l'équipement ne sont pas incluses dans la garantie ou responsabilité même s'il y a un défaut, des dommages ou une perte causée par négligence ou toute autre faute.

Si l'examen d'iElectron démontre que le produit défectueux ne présente aucun défaut de fabrication ou de main d'œuvre, l'utilisateur final s'engage à payer les frais établis par iElectron concernant le déballage, les tests et le reconditionnement du produit qui lui sera ensuite retourné. Cette disposition prévoit le seul recours exclusif offert à l'utilisateur final en cas de violation de la garantie et ne prolonge pas la durée de la garantie d'origine qui a été réparé ou remplacé par iElectron.

La garantie qui précède remplace toute autre garantie, écrite ou orale, expresse ou tacite, y compris et sans limitation, les garanties implicites de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier.

LE DISTRIBUTEUR DOIT REMPLIR CETTE PORTION POUR HONORER LA GARANTIE

DATE DE LA VENTE: _____

NOM DU PROPRIÉTAIRE: _____

ADRESSE: _____

DISTRIBUTEUR: _____

NO DE SÉRIE: _____

Rétro éclairage LED

Un rétroéclairage LED blanc est intégré dans votre taximètre et procure un affichage net à tout moment. Le rétroéclairage s'allume automatiquement lorsque le compteur est en mode "OCCUPÉ" ou "STATISTIQUES". En mode "LIBRE", appuyez sur n'importe quelle touche pour voir le rétroéclairage s'allumer pendant 10 secondes.

Fonction de Révision des données du programme

Vous pouvez revoir les données du programme en appuyant sur la "TOUCHE 2" en mode LIBRE. Cette fonction permettra au technicien chargé de l'installation de vérifier les données du programme. Appuyez sur la "TOUCHE 1" pour sortir de la fonction de révision de données du programme.

PROTECTION DES DONNÉES en cas de panne

En cas de panne, vos revenus sont protégés contre toute perte de données. Si le courant revient en moins de 3 secondes, le compteur continuera de fonctionner sans aucune interruption. Si le courant revient après 3 secondes, l'information affichée avant la panne apparaîtra de nouveau, toutefois le compteur arrêtera de fonctionner. Si vous appuyez sur n'importe quelle touche ou si vous attendez 1 minute, le compteur retournera en mode "LIBRE".

GARANTIE DU FABRICANT DE 2 ANS

iElectron offre une garantie sur une période de deux ans à partir de la date d'envoi ou d'installation de chaque unité de l'équipement en bonne condition et libre de tout défaut matériel ou de fabrication. Si tout problème survient durant cette période de deux ans, veuillez obtenir un numéro RMA (Autorisation pour retour de marchandise) et retournez ensuite l'unité avec port prépayé à iElectron. Dans le cadre de cette garantie, l'unique responsabilité d'iElectron est de réparer ou