



PRIEŽIŪROS PATARIMAI WALLTALKERS SIENŲ DANGOMS

Svarbi priežiūra prieš Walltalker naudojimą pirmą kartą:

Nuvalykite paviršių su valikliu, tokiu kaip Vescom Cleaner ar baltų lentų valikliu be abrazyvinių dalelių naudojant mikropluošto audinį ar panašų minkštą audinį. Perplaukite visą paviršių švriu vandeniu ir nusausinkite švriu minkštu audiniu. Nuplaukite paviršių, kad neliktų ploviklio.

Svarbi priežiūra Walltalker paviršiams:

1. Rekomenduojame naudoti markerius su alkoholio pagrindo rašalu. Jei naudojate kito tipo baltų lentų markerius, paviršių turėsite valyti dažniau.

2. Nuvalyti užrašus nuo baltos lentos paviršiaus galite sausu valančiu audiniu (mikropluošto audiniu). Spauskite tvirtiau ir sukamaisiais judesiais valykite paviršių. Išplaukite ar pakeiskite valantį audinį kai jis išsimurzino. Valant nešvarių audiniu, jis gali paskirstyti rašalą ant paviršiaus.

SVARBU:

Aukšto blizgumo sausai valomi paviršiai turi puikias sauso valymo charakteristikas. Mažai blizgūs ar projektoriui skirti paviršiai gali pareikalausiti dažnesnio valymo su skystomis valymo priemonėmis nei vidutinio ar aukšto blizgumo paviršiai.

3. Nuvalykite paviršių vandeniu kasdienei priežiūrai ar tuomet kai reikia. Nusausinkite paviršių sausu valomuoju audiniu (mikropluošto audinys) ar panašiu audiniu prieš pradėdami rašyti ant paviršiaus.

4. Jei reikia kruopštesnio valymo, naudokite Vescom Cleaner ar baltų lentų valiklį, naudojant sausą valymo audinį (mikropluošto audinį) ar panašų minkštą audinį. Kai paviršius švarus, nuskalaukite paviršių švriu vandeniu ir nusausinkite valomuoju ar panašiu minkštu audiniu.

5. Sunkiai nuvalomoms dėmėms naudokite dažų/klijų nuėmėją. Užpilkite šios priemonės ant sauso valomojo audinio ar panašaus minkšto audinio ir švelniai valykite, ir/ar patrinkite dėmėtą vietą. Po to, kai dėmė buvo nuvalyta, nuskalaukite paviršių švriu vandeniu ir nusausinkite valomuoju ar panašiu minkštu audiniu. Prieš naudojant dažų/klijų nuėmėją perskaitykite gamintojo instrukciją dėl šių priemonių naudojimo.

ATSARGIAI:

- Nenaudokite šratinukų ar kitų priemonių aštriu galu ant Walltalker dangos.
- Valantys prietaisai/priemonės su plastikiniu korpusu ar plastikiniais antgaliais gali subraižyti Walltalker paviršius.
- Nenaudokite priemonių su abrazyvinėmis valančiomis dalelėmis valant Walltalker paviršius.
- Permanentinio markerio žymės gali būti pašalinamos ant jų viršaus užrašant sausu būdu valomu markeriu ir po to tai nuvalant valančiu audiniu (mikropluošto audiniu) ar panašiu minkštu audiniu.