BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

SESSION 2024

ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E5 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

DESCRIPTI	ON D'UN	IE RÉALISATION PROFESS	IONNELLI	Ξ	N° réalisation : 2
Nom, prénom : GLOF	≀IE Gary			N° cano	didat :02247609268
Épreuve ponctuelle	X	Contrôle en cours de formatior	า 🗌	Date : 1	2/ 05 /2025
<i>Organisation support</i> CTG Collectivité Territ	<i>de la réalis</i> oriale de la	s <i>ation professionnelle</i> a Guyane		·	
<i>Intitulé de la réalisati</i> Mise en place d'un se	on professi veur Active	ionnelle e Directory et d'un accès Bureau à c	distance séci	urisé	
Période de réalisation Modalité : X Seul	: 6 au 7 fév (e)	rier Lieu : CTG			
Compétences travaillé X Concev X Installe X Exploite	<i>es</i> [,] oir une sol r, tester et er, dépann	lution d'infrastructure réseau déployer une solution d'infrastructu er et superviser une solution d'infraঃ	re réseau structure rése	eau	
Conditions de réalisa Le projet a été réalisé configurer un accès W	i tion¹ (res a à l'aide d'u 'i-Fi sécuris	sources fournies, résultats attend In ordinateur et d'un point d'accès N sé dans un réseau local.	lus) letgear WG6	02 v2, av	vec pour objectif de
Description des ress Un PC, un point d'a l'interface de gestior	ources do ccès Wi-F l, et des tu	cumentaires, matérielles et logici ⁻ i Netgear WG602 v2, un câble F itoriels officiels ont été utilisés po	elles utilisé RJ45, un na our la config	es vigateur juration.	r web pour l'accès à
Modalités d'accès au	x product	tions ² et à leur documentation ³			
es paramètres de configuration, captures d'écran et procédure détaillée sont enregistrés dans un dossier dédié sur le poste de travail et peuvent être consultés en local ou via une clé USB.					

 ¹ En référence aux conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.
 ² Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources

² Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

³ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des servi

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

SESSION 2024

ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E5 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Le projet a permis de configurer un point d'accès Wi-Fi Netgear WG602 v2 pour établir une connexion sécurisée entre un poste client et le réseau sans fil, aboutissant à une configuration fonctionnelle, la connexion effective du client, la réalisation de captures d'écran, la rédaction d'une procédure détaillée et la création d'un schéma réseau illustrant l'ensemble de l'architecture mise en place.



BTS SIO – Épreuve E4

Option SISR : Solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux

Nom Glorie

Prénom: Gary

Session : 2025

Établissement : Lycée Melkior Garré



Titre du projet : Configuration d'un point d'accès Wi-Fi (NETGEAR WG602 v2)

Sommaire

Option SISR : Solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux	1
1. Présentation du contexte	3
2. Configuration du point d'accès	4
Conclusion	19
ANNEXE	20

1. Présentation du contexte

Dans le cadre de ma formation en BTS Services Informatiques aux Organisations (option SISR – Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux), j'ai été amené à réaliser une activité technique visant à configurer un point d'accès Wi-Fi de marque NETGEAR, modèle WG602 v2. Cette tâche s'inscrit dans une démarche pédagogique ayant pour objectif de me familiariser avec la configuration d'équipements réseau dans un environnement local. L'activité a été réalisée à l'aide d'un PC fixe, connecté via un câble Ethernet RJ45 au point d'accès, et d'un smartphone (iPhone) utilisé pour tester la connectivité sans fil. Le navigateur Google Chrome a servi à accéder à l'interface d'administration du point d'accès.

Les objectifs de cette intervention étaient multiples :

- Configurer une adresse IP statique pour accéder à l'interface web du point d'accès ;
- Accéder à l'interface d'administration réseau du NETGEAR WG602 v2 ;
- Sécuriser le réseau Wi-Fi à l'aide du protocole WPA-PSK ;
- Tester la connectivité sans fil avec un appareil mobile ;
- Renforcer la maîtrise des notions d'adressage IP, de configuration réseau et de sécurité Wi-Fi.

2. Configuration du point d'accès

🛋 🔎 🕸 💽 🛅 🤗 🚍 💁 🕴 🗘

Cliquez sur le **menu Démarrer** (icône Windows en bas à gauche de l'écran), puis sélectionnez l'icône **Paramètres** afin d'accéder aux paramètres du système.



Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur **"Réseau et Internet"** afin d'ouvrir les options liées à la connectivité réseau.



Faites défiler la page **"Réseau et Internet"** vers le bas, puis cliquez sur **"Modifier les options d'adaptateur**



Cela ouvrira la fenêtre classique de **"Connexions réseau"** où sont listées les interfaces (Ethernet, Wi-Fi, etc.).



clic droit sur l'interface nommée "Ethernet 4"

puis cliquez sur "Propriétés" dans le menu contextual







Une fois dans les **Propriétés de la carte réseau Ethernet 4**, fais défiler la liste des éléments.



Clique une fois sur **"Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)**" pour le sélectionner.

Dans la nouvelle fenêtre qui s'affiche, coche "Utiliser l'adresse IP suivante".



Renseigne

Adresse IP : 192.168.0.10

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0



Clique sur **"OK"**, puis referme toutes les fenêtres.

Ouvre un navigateur web (comme Google Chrome).



Dans la barre d'adresse en haut, tape l'IP suivante : http://192.168.0.227 (C'est l'adresse IP par défaut du point d'accès NETGEAR WG602 v2)





L'apparition de la fenêtre d'authentification du point d'accès NETGEAR

Saisis l'identifiant et le mot de passe par défaut (sauf s'ils ont été modifiés) :

- Nom d'utilisateur : admin
- **Mot de passe** : password (*ou 1234, selon la configuration*)



	ρ	Ħ		•	•	0	0	
			-		_			

Une fois connecté à l'interface web du point d'accès NETGEAR :

Tu arrives sur la page d'accueil (Main Menu) de l'interface

Le menu latéral à gauche permet d'accéder aux différentes sections :

- **IP Settings** (pour l'adresse IP du point d'accès)
- Wireless Settings (pour la configuration du réseau Wi-Fi)
- Security Settings (pour la sécurité comme WPA-PSK)
- Management (pour l'administration générale)

One Nouvel onglet	× 🕲 NETGEAR WG602 Access Point × +		- o ×
< → C △	Non sécurisé 192.168.0.227/index.shtml		Invité Nouvelle version de Chrome disponible
NETG 54 Mbps Wirel	Less Access Point WG602 v2		
Information	Information		Information Help
Setup IP Settings Wireless Settings Security Settings	Access Point Information Access Point Name MAC Address	netpear0e1b/6 00.0F.B5.0E.1B.F6	The Access Point Information page displays current settings and statistics for your Access Point. As this information is read-only, any changes must be made on other pages. Access Point Information: General Information. Current ID Antimum, These are the current entrons for IP address. Subnet Mass. Default Gateway and DHCP settings
Access Control	Region Firmware Version	None 3.2rc6	Current Wireless Settings: These are the current settings for the Access Point.
Management Change Password Upgrade Firmware Restore Factory Default	Current IP Settings IP Address Subnet Mask Default Gateway DHCP Clent	192.168.0.227 255.255.0 0.0.0 Enable	
Station List Reboot AP Advanced Wireless Settings	Current Wireless Settings Wireless Network Name (SSID) Channel Encryption Type Access Control	NETGEAR 11/2.4820Hz OFF Disable	
Weeks Stiffig	Access Central	Dato	
# Q Ħ	🕐 🖻 🕫 🛤 💁 🛛 🧿		

Toujours dans le menu de gauche, clique sur "Security Settings".

👻 🙆 Nouvel onglet	× 😵 NETGEAR WG802 Access Point × +		- 0 X			
< → C △	e 🔸 of 🛕 New Househild 192.168.0.227/ridex.html					
NETG 54 Mbps Wirel	EAR settings					
Information	Security Settings		Security Settings Help Checking the security has ANR as ANR SEX by solutions accepts within a			
IP Settings Wireless Settings	Security Type	OFF V	The security settings will be furned off while the "off" has been selected.			
Security Settings Access Control	Please select the security type to begin the security setting.					
Kanagement Change Password Uggnafe firmware Bestore Factory Defenti Station Lut Reboot AP Advanced Wireless Strings Wireless Bindging Logowt		Apply				
■ Ø Ħ	ॏ ញ ே ज ∳, ♥ a ≵					

Dans la liste **"Security Profile"**, sélectionne **"WPA-PSK"** comme type de sécurité.

One Nouvel onglet	× 🗞 NETGEAR W0602 Access Point × +	- σ ×
< → C ▲	an sekarise 192.168.0.227/index.shtml	Invité Nouvelle version de Chrome disponible :
NETGE 54 Mbps Wirele	A R settings ss Access Point W6602 v2	
Information Setup	Security Settings	Security Settings Help Chastance the security have (VEP or WPA-PSK) for wireless security setting.
IP Settings	Security Type OFF V	The security settings will be turned off while the "off" has been selected.
Security Settings Access Control	Please select the security type to begin the security setting. WEP WHAT WEP WHAT A Security setting. WHAT PSK	
Change Password Upgrade Firmwere Restore Factory Default Station List Reboot AP Advanced Wireless Bridging Logout	(Apply)	
# Q #	💽 📅 🕫 📰 💁 👽 🧿	🐥 25°C Pluie ^ 🛱 한 40 💷 1356 🖵

Une fois **WPA-PSK** sélectionné comme méthode de sécurité, un champ nommé **"Passphrase"** (ou **Clé de sécurité**) apparaît.

O Nouvel onglet	× 🐼 NETGEAR WG602 Acce	ss Point × Ø Nouvel englet × +	- σ ×
< → C ▲	Non sécurisé 192.168.0.227/index.shtml		(Invité Nouvelle version de Chrome disponible 🚦
NETG 54 Mbps Wirel	EAR Settings ess Access Point WG602 v2		
Information	Security Settings		WI-FI Protected Access Help
Setup IP Settings	WI-FI Protected Access with pre-shared key (WPA	PSK)	Use WPA with pre-shared key. Without RADIUS server, wireless clients can access the access point by WPA with pre-shared key (PSK).
Wireless Settings Security Settings	Security Type	WPA-PSK 🗸	
Access Control Management	Use WPA with pre-shared key Password Phrase	(8-63 characters)	
Change Password Upgrade Firmware		Apply Cancel	
Restore Factory Default			
Reboot AP			
Advanced Wreless Settings			
Wireless Bridging			
Logout			
		_	110
II Q II	💽 🗉 🔍 💻 💁 🔮		🐥 25°C Pluie 🔷 🤀 🖗 41 📟 0905/2025 🖓

Saisis ici ton mot de passe Wi-Fi. Exemple

♥ Ø Nouvel onglet	× 📀 NETGEAR WG602 Access Point × 📀 Nouvel orgist × +	- 8 ×
← → C ▲	Non sécurisé 192.168.0.227/index.shtml	(Im/26 Nouvelle version de Chrome disponible
NETG 54 Mbps Wirel	EAR settings ess Access Point W0602 v2	
Monatoria Image	P Settings Access Full Name Indigendia 156 P Addes Databas DiPC Overs Databas P Added Natio 152 166 32 27 Definit Oversey Databas Spending Tase Protoci Databas Apply Cancel	<section-header><section-header><text><section-header><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></section-header></text></section-header></section-header>
		25°C Pluie ^ the or of the second sec

Clique sur **"Apply**" pour enregistrer.

Dans le menu de gauche, clique sur **"IP Settings**.



Dans la section **"IP Address"**, sélectionne l'option disable

Renseigne

- **IP Address** : 192.168.0.227
- **IP Subnet Mask** : 255.255.255.0
- **Default Gateway** : 192.168.1.1

 Nouvel onglet 	t × 🛛 NETGEAR WG602 Access Point × 🖉 Nor	uvel onglet × +	- Ø ×
← → C ▲	Non sécurisé 192.168.0.227/index.shtml		Invité Nouvelle version de Chrome disponible
 C (A) 	Non stearis 192.188.0.227/index.shtml EAR Sections Less Access Point WG602 v2	mstgear0e15/6 © Enable © Enable (2552350 (2552350 (251581.1) © Enable O Enable (25523) (25524) (255254)	Development of the second
Connec III O III			

Clique sur **"Apply"** pour enregistrer les modifications

- 1. Ouvre les paramètres Wi-Fi de ton smartphone.
- 2. Active le Wi-Fi si ce n'est pas déjà fait.
- 3. Rejoins le réseau **NETGEAR** dans la liste des réseaux disponibles.
- 4. Saisis le mot de passe WPA-PSK que tu as défini précédemment (ex. : TechnoSecure2025).
- 5. Une fois connecté, vérifie qu'un symbole de connexion est affiché.



Le test est réussi si l'appareil se connecte au réseau "NETGEAR", ce qui confirme le bon fonctionnement du point d'accès.

Conclusion

Cette intervention m'a permis de configurer un point d'accès Wi-Fi NETGEAR WG602 v2 de manière complète, depuis l'attribution d'une adresse IP jusqu'à la sécurisation du réseau et le test de connectivité. J'ai pu appliquer mes connaissances en adressage IP, en configuration réseau et en sécurité sans fil dans un contexte professionnel concret. Ce projet m'a permis de renforcer mes compétences techniques tout en respectant les bonnes pratiques de déploiement d'un réseau local sécurisé.

