



www.ackfix.com
contact@ackfix.com
079 602 06 02

INSTALLATION D'UN SSD (SATA 2.5" & NVMe M.2)

Le PC doit être éteint et débranché avant toute intervention.
Manipulez les composants avec précaution (décharge électrostatique recommandée).

1 Identification du type de SSD

SATA 2.5"

Câble SATA + alimentation

NVMe M.2

Barrette sur carte mère

2 Installation physique

SSD SATA 2.5"

Fixer le SSD, brancher câble SATA (fin) et alimentation (épais)

SSD NVMe M.2

Insérer dans le slot M.2 puis visser

3 Démarrer le PC

- Rebrancher l'alimentation
- Démarrer normalement

4 Activer le SSD

- Démarrer → Gestion des disques
- Initialiser (GPT) et formater (NTFS)

5 Vérification

- Ouvrir Ce PC
- Vérifier que le SSD apparaît

Service BuildUP - 50 CHF