

MODIFIER XT2 SLH → FDS ET INVERSEMENT

(si led clignote vert en appuyant dessus c'est une FDS si rouge c'est une SLH)

- pour modifier :
Maintenir le BP 1 et 2 pendant 2 sec et appuyer 3x sur le Bp1.

COPIER DES EMETTEURS FDS

pour copier :

Maintenir le BP 1 de la télécommande déjà programmée (le 1 ou le 2 dans le cas d'une XT2) pendant 10 sec jusqu'à ce que le voyant rouge clignote puis prendre les nouveaux émetteurs et passer devant en appuyant brièvement sur le nouveau bouton à programmer

- paramétrer un récepteur XR2

Pour programmer des télécommandes FDS, il faut mettre le Deep switch trois sur on

Ensuite, rester appuyé sur le bouton du récepteur sur le canal souhaité, jusqu'à quand la lumière s'allume en rouge, puis émettre avec la télécommande.