



COMMENT ?

Préserver votre poêle à la
mise en repos estivale.





9 conseils pour la mise en repos estivale de votre poêle.

Évitez l'oxydation, les mauvaises odeurs et les pannes à la reprise de l'automne.

1. Nettoyez soigneusement votre poêle avant sa période de repos.

Avant de le mettre à l'arrêt, effectuez un nettoyage complet : retirez les cendres, videz le creuset et aspirez les résidus. Cela limite la rétention d'humidité et prévient les risques de corrosion.



2. Nettoyez la vitre avec une méthode naturelle.

Utilisez un peu de cendre froide et du papier journal légèrement humidifié pour nettoyer la vitre. Cette méthode traditionnelle est à la fois efficace et écologique. Ensuite, rincez avec un chiffon humide, puis séchez avec un essuie-tout propre. Pour raviver l'éclat de la vitre, vous pouvez terminer avec un léger polissage à la cendre.



3. Videz le réservoir de granulés.

Même si cela semble anodin, il est essentiel de vider entièrement le réservoir de granulés à la fin de la saison de chauffe. Les granulés absorbent rapidement l'humidité de l'air ambiant, ce qui peut entraîner leur gonflement, leur désagrégation et provoquer des blocages ou des dysfonctionnements à la reprise. Un réservoir propre et vide prévient également la formation de poussière de bois, qui peut encrasser les mécanismes d'alimentation.



4. Laissez la porte entrouverte.

Maintenir la porte légèrement ouverte favorise la circulation de l'air dans le foyer. Cela empêche l'humidité stagnante, les moisissures et les odeurs désagréables.



5. Placez un déshumidificateur naturel à l'intérieur du foyer.

Disposez un petit récipient contenant du riz ou quelques poignées de granulés de bois à l'intérieur du poêle. Ces matériaux absorbent naturellement l'humidité ambiante. (De la litière pour chat dans un bas marche aussi).



6. Protégez les surfaces métalliques.

Appliquez de l'huile de lin sur les pièces métalliques (fonte, porte, visserie, etc.). Ce traitement simple et économique forme une barrière protectrice contre la rouille. Vous pouvez également en lieu et place mettre de la Patine à l'ancienne.

Attention, la rouille fait partie de la vie du poêle. Cette astuce prévient ou ralentit son arrivée. (Cette protection ne perdurera pas pendant la saison de chauffe mais évitera que les problèmes d'oxydation ne s'aggravent).



7. Débranchez électriquement le poêle et son arrivée d'air.

Pour prévenir tout risque de surtension, de panne ou de dysfonctionnement lors du redémarrage, il est recommandé de débrancher électriquement votre poêle et de déconnecter l'arrivée d'air. Cela évite que l'humidité pénètre par les canaux d'air et le conduit.



8. Planifier la date d'entretien.

Anticipez la prise de rendez-vous pour l'entretien de votre appareil, idéalement entre avril et août, période durant laquelle les plannings sont plus disponibles. Un nettoyage réalisé au printemps vous garantit un poêle prêt à fonctionner dès les premiers froids. Lors de cet entretien, un test complet de remise en marche est généralement effectué, allant jusqu'à la phase de travail de l'appareil, afin de s'assurer de son bon fonctionnement en conditions réelles. Un poêle bien entretenu redémarre en toute sécurité et sans mauvaise surprise.



9. Testez votre appareil avant l'arrivée de l'hiver.

Effectuer un test de fonctionnement à la fin de l'été permet de détecter d'éventuelles anomalies avant la reprise. Rien n'est plus contrariant qu'un poêle en panne lors des premiers froids. De plus, les plannings des professionnels étant souvent saturés à cette période, une vérification anticipée vous garantit une intervention rapide en cas de besoin.



BONUS STËF-FLAM' : À ne pas oublier

Toujours utiliser des granulés 100% résineux et certifiés DIN+/ENplus A1.
Rangez vos sacs dans un endroit sec et ventilé.

Gardez une attestation d'entretien délivrée par un pro qualifié (obligation depuis juillet 2023).

Besoin d'un entretien ou d'un ramonage ?

STËF-FLAM' Ramonage & Maintenance à Nantes et alentours

Réservez en ligne : stef-flam.fr
contact@stef-flam.fr

