

BRINKSHOPS

Montage handleiding tint folie



Geef je voertuig of interieur een subtiele, stijlvolle upgrade met transparante tintfolie. Volg dit stappenplan voor een strak, duurzaam resultaat.

Wat heb je nodig?

- ✓ Transparante tintfolie (geschikt voor oppervlak)
- ✓ Ontvetter / isopropylalcohol
- ✓ Microvezeldoek
- ✓ Rakel met viltstrip
- ✓ Scherp hobbymesje of scalpel
- ✓ Föhn of heteluchtpistool
- ✓ Water met een druppel afwasmiddel (optioneel bij natte montage)

Stap 1: Voorbereiding van het oppervlak

- Reinig het oppervlak grondig met ontvetter en microvezeldoek
- Verwijder vuil, vet en siliconenresten
- Zorg dat het oppervlak droog is (bij droge montage)

Hoe schoner het oppervlak, hoe beter de hechting én het resultaat.

Stap 2: Folie op maat snijden

- Snijd de folie iets ruimer dan het oppervlak

- Rond eventueel de hoeken af om loslaten te voorkomen
- Laat de bescherm laag (liner) nog even zitten

💎 Stap 3: Montage (nat of droog)

Droge montage – Bij vlakke of licht gebogen oppervlakken

Natte montage – Voor sterk gebogen oppervlakken (zoals koplampen)

1. Natte methode: vernevel lichtjes water met een druppel afwasmiddel op het oppervlak én de folie
2. Positioneer de folie nauwkeurig
3. Wrijf luchtballen en vocht uit met de rakel van binnen naar buiten

De natte techniek geeft je wat speelruimte, maar vereist iets meer droogtijd.

🔥 Stap 4: Vormen & verwarmen

- Gebruik een föhn of heteluchtpistool om de folie flexibel te maken
- Trek de folie voorzichtig strak over rondingen
- Werk in gedeeltes en neem je tijd

Niet te heet: ± 80–90°C is genoeg om te vormen zonder schade.

Stap 5: Afwerken

- Snijd overtollige folie langs de rand met een scherp mesje
- Druk randen goed aan voor goede hechting
- Controleer op bubbels en wrijf deze voorzichtig weg met wat warmte
- Laat de folie rusten:
- Droog gemonteerd: minimaal 24 uur
- Nat gemonteerd: 48–72 uur, afhankelijk van temperatuur

Tips van Brinkshops

- ✓ Werk bij 18–25°C in een stofvrije ruimte
- ✓ Test nieuwe folie eerst op een minder zichtbaar oppervlak
- ✓ Gebruik altijd een scherpe mespunt
- ✓ Geduld = strakke afwerking