

Curso de Software *desde cero*

Por

Mauricio

Vilchis

05 de Julio

al **02 de Agosto**

Cómo iniciar en el Rubro.

- ¿Qué PC Necesito?
- ¿Qué Versión de Windows?
- Importancia de desactivar Antivirus y OTAS de manera permanente en Windows Oficial.
- Tener Correctamente drivers del ordenador y visual C++ (Complementos DLL).

Instalacion de Drivers y Box.

- Sigma Box.
- Octoplus Full.
- Z3x Box.
- UMT.
- Avenger-NCK.
- Hydra Tool.
- EFT Pro.
- Setool.
- UFI BOX.
- Z3x, Pandora, Easy Jtag.
- DT Pro.

Protocolos Qualcomm (Qcom).

- Uso De Loaders.
- Creación de Dump.
- Repair IMxxl.
- FRP.
- Remover MDM.
- Maneras de Flashear Firmware vía EDL.

Xiaomi.

- Diagnóstico de Firmware y donde descargar.
- Tipos de Flasheo de firmware.
- Instalación de Recovery Avanzado TWTP, y Acceso Root. (Boot Unlocked).
- Repair IMxxl Con Boot Unlocked Proceso Usado en "Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi Note 9 Pro".
- Bypass Semipermanente.
- Eliminar Bloqueo De Operadora de Raíz.
- Eliminar Bloqueo Macropay.
- Eliminar FRP Sideload.

LG.

- Flash Firmware Unlock Sprint.
- Repair IMxxl MTK Bootrom.
- FRP.
- Unlock LG MTK Sprint.
- Downgrade MTK.
- Como Extraer Preloader de KDZ.
- Como revivir Equipos Que solo se quedan en puerto MTK ó Qcom sin protocolo ISP.
- CrossFlash Qcom.

Samsung.

- Identificar el Binario y Firmware Correcto.
- Remove MDM / PayJoy por USB por ADB y Acceso a Download.
- Conexión Bootrom MTK.
- Root Exynos.
- Bypass Bloqueo KG Locked.
- Bloqueo KNOX por USB.
- FRP por Combinación.
- Cambio de CSC.
- Creación de Root MTK.
- Bypass KG Octoplus Box.
- Mandar A modo Brom MTK por ADB con Chimera solo CTRL Status 1 sin Abrir.
- 4 Método para Eliminar Payjoy Samsung método Brom.

ONEPLUS.

- Repair IMxxl con Hydratool.
- FRP.
- Downgrade EDL.

Mediatek.

- Conexión Bootrom.
- Dump Firmware "Correcto"
- FRP.
- Repair IMxxl.
- Unlock por BROM varios Modelos Huawei, Motorola, Xiaomi, LG.
- Dump Preloader.
- Modelos Sin Brom Como trabajarlos por Test Point Como OPPO, VIVO, Nokia usando Preloader.
- Repair NVDATA Y NVRAM Corrupted.
- Unlock SIM método universal.

Huawei y HONOR.

- Diagnóstico de Firmware.
- Flash Firmware.
- Importancia del OEM.
- Explicación de Cert.
- Remove MDM
- Unbrick.
- Dump.
- Unbrick Nova 9 OEM Locked con Medusa USB.
- Desbloqueo MDM, ATT, Payjoy Huawei y Honor Modelos Series x7, x8 y x9 Magic5.
- Como Borrar y Restaurar PARTICIONES HUAWEI Y HONOR POR EDL.
- Eliminar Huawei iD en series P40 y demás Hisilicon soportados por Sigma "Solución Efectiva".
- Como saber que Huawei u Honor se pueden reparar IMEI sin dañar RF (Para Series X, Nova y P).

Motorola.

- Diagnóstico de Firmware.
- Como bajar Firmware.
- Métodos de Flasheo.
- FRP.
- Remove MDM Flash Metodo 1.

FRP TABLETS CON PROCESADOR ROCKCHIP.

TCL MTK y QCOM.

- Flashear TCL.
- Remover FRP.
- Seguridad OTP.
- Habilitar ADB y Remover Payjoy.
- Remover por Brom MDM, FRP, Dump Firmware, Recuperar Almacenamiento después de dejar en 16GB, Reparar IMxxl.
- Bypass Bloqueo Telcel por ADB y de Raíz Método OTP.

ZTE SPD.

- Detección de Firmware.
- Método Universal para bloqueos Macropay,MDM,Payjoy, ATT creación de Dump.
- FRP.

OPPO MTK y Qcom.

- Reset Password.
- FRP.
- Unlock.
- Reparar IMxxL.
- Cambiar de región MTK.

iPhone Bypass Passcode y Proxy

- Solución de Drivers
- iPhone 6 y 6 Plus usando PWND Unlocktool.