

## Materiais recomendados

Argamassa: Utilize argamassas colantes flexíveis específicas para grandes formatos (ACIII).

Cor da Argamassa: Para cores claras, prefira argamassa branca .

## Preparação da superfície

Umedeça o emboço antes da aplicação.

Compensação da irregularidade: Devido ao processo artesanal, a face interior do revestimento pode apresentar irregularidades. Use argamassa para nivelar.

## Aplicação da Argamassa

Com a desempenadeira dentada de 10 mm, aplique a argamassa no emboço:

- Primeiro, espalhe com o lado liso da desempenadeira em ângulo de 30°.
- Depois, forme cordões paralelos com o lado dentado, agora em ângulo de 60°.

No verso da peça, repita o processo no mesmo sentido.

Não aplique mais de 1,5m<sup>2</sup> de argamassa por vez, para evitar que ela seque antes do assentamento.

## Posicionamento das Peças

Coloque a peça sobre a argamassa cerca de 5 cm antes da posição final.

Pressione a peça e deslize-a até a posição final para garantir aderência.

## Verificação e Ajustes

A cada 10 peças assentadas, retire uma e verifique o esmagamento dos cordões no verso.

Se os cordões não estiverem completamente esmagados, refaça o assentamento.