

GUIA DE ORIENTAÇÃO PARA SUA CONCRETAGEM



(31) 3762-5220

CONSELHEIRO
LAFAIETE

(32) 3362-3377

BARBACENA

GUIA DE ORIENTAÇÃO PARA SUA CONCRETAGEM



A RESPONSABILIDADE DO **CÁLCULO DO VOLUME NECESSÁRIO É DO CLIENTE**

AS FÔRMAS DEVEM ESTAR FIRMES, VEDADAS E BEM LIMPAS, ALÉM DE ESTAREM BEM MOLHADAS, DE MODO QUE FIQUEM ENCHARCADAS.

DEVERÁ TER DISPONÍVEL NA OBRA, DOIS SACOS DE CIMENTO E DOIS CARRINHOS DE AREIA PARA O INÍCIO DO BOMBEAMENTO, QUANDO FOR O CASO.

AO FINAL DA CONCRETAGEM DE BOMBEADOS, O CLIENTE FICARÁ RESPONSÁVEL PELO APROVEITAMENTO/DESTINO DO CONCRETO QUE FICA NA TUBULAÇÃO E NO COCHO DA BOMBA, QUE SERÁ DISPONIBILIZADO NO LOCAL DA OBRA.

GARANTA QUE O ACESSO (ENTRADA/SAÍDA) DOS EQUIPAMENTOS ESTEJA DESOBSTRUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM.

CONFIRA NA NOTA FISCAL O HORÁRIO DE CARREGAMENTO, RESISTÊNCIA (FCK) E VOLUME DO CONCRETO.

A SEGUNDA VIA DA MESMA, DEVE SER ASSINADA E DEVOLVIDA À EMPRESA

CONFIRA TAMBÉM O LACRE DA BICA ANTES DA DESCARGA DO CAMINHÃO-BETONEIRA E ACOMPANHE A DESCARGA DO CONCRETO

O CONCRETO APLICADO DEVERÁ SER VIBRADO COM VIBRADOR ADEQUADO DURANTE A CONCRETAGEM, A FIM DE EVITAR “BROCAS” NA PEÇA.

DÊ INÍCIO A CURA DO CONCRETO LOGO APÓS O SARRAFEAMENTO DO CONCRETO, COM INTERVALOS DE 20 MINUTOS, DURANTE O PRAZO DE 7 DIAS NO MÍNIMO.

A RETIRADA DAS FÔRMAS/ESCORAMENTO DEVE ACONTECER APÓS O CONCRETO TER ATINGIDO A RESISTÊNCIA MÍNIMA INDICADA NO PROJETO. ATENTANDO PARA OS PRAZOS MÍNIMOS ABAIXO:

FACES LATERAIS: 3 DIAS

FACES INFERIORES, MANTENDO PONTALETES BEM ENCUNHADOS E ADEQUADAMENTE

ESPAÇADOS: 14 DIAS

FACES INFERIORES SEM PONTALETES: 21 DIAS

A CORRETA CURA DO CONCRETO É IMPORTANTE PARA QUE SE ATINJA A RESISTÊNCIA E DURABILIDADE DESEJADAS. SE FEITA DE MODO INADEQUADO PODE PROVOCAR FISSURAS OU DEIXAR A CAMADA SUPERFICIAL FRACA E POROSA, CAUSANDO ASSIM VAZAMENTOS.

OBS: FAVOR ATENTAR PARA A CLÁUSULA DISPOSIÇÕES GERAIS DO CONTRATO. E NÃO SE ESQUEÇA, A CURA DO CONCRETO É DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE. O CONCRETO NÃO É IMPERMEÁVEL