

E-book: O Guia do Reparo Perfeito em Rodapés

Coleção: Marcenaria Home.

Marcenaria Inteligente & Criativa | WoodFarm – Brasil

Obrigado por fazer parte do nosso canal e garantir acesso a este material. Você não está só assistindo — você está construindo.

No @boranaideia você encontra ideias que viram ferramentas, soluções e até oportunidades. Se isso já te ajudou, imagina o que você ainda não viu por lá.

Obs. As medidas e dimensões foram elaborados (estimadas) com base no vídeo original, desta forma podem sofrer variações ou a necessidade de alguma alteração/adaptação e/ou ajustes

um excelente exemplo de **restauração profissional de madeira** (ou MDF) utilizando resina epóxi bicomponente. O processo foca em devolver a integridade estrutural e o acabamento estético a uma área danificada.

Lista de Materiais (Onde encontrar no Brasil)

Para este trabalho, você não usará massa corrida comum (que racha). Vamos utilizar produtos que garantem dureza e aderência:

1. **Massa Plástica (ou Massa Poliéster):** É o segredo da resistência. Encontrada em qualquer loja de tintas ou materiais de construção (marcas comuns: *Iberê, Maxi Rubber*).
2. **Catalisador:** Geralmente já vem junto com a massa plástica.
3. **Conjunto de Espátulas de Aço:** Uma larga e uma estreita (essenciais para moldar os frisos).
4. **Lixas para Madeira:** Gramaturas **80** (desbaste), **150** (nivelamento) e **220** (acabamento fino).
5. **Fita Crepe:** Para isolar o piso e a parede.
6. **Tinta de Acabamento:** Esmalte Sintético ou Acrílico (Base Água é mais fácil de limpar e não amarela).
7. **Pincel de Cerdas Macias e Rolinho de Espuma (5cm a 10cm).**

8. **Equipamento de Segurança:** Luvas de látex e máscara (a massa plástica tem cheiro forte).
-

Passo a Passo: Do Buraco ao Acabamento

Passo 1: Limpeza e Preparação

Remova toda a parte podre, estufada ou solta do rodapé com uma espátula ou chave de fenda. A massa precisa de uma base firme para grudar. Limpe o pó com um pano seco.

Passo 2: Isolamento

Cole a fita crepe no piso (bem rente ao rodapé) e na parede logo acima da área do reparo. Isso evita sujeira desnecessária e garante um acabamento reto na pintura.

Passo 3: A Mistura Mágica

Em uma superfície descartável (pedaço de papelão), coloque a quantidade de massa plástica que pretende usar. Adicione o catalisador (geralmente 1 gota para cada colher de sopa de massa).

Atenção: Misture rápido e use logo, pois ela endurece em menos de 10 minutos.

Passo 4: Esculpindo o Rodapé

Aplique a massa no buraco, deixando-a um pouco acima do nível da madeira.

- **Dica de mestre:** Use a espátula inclinada para "copiar" os desenhos das curvas (frisos) do rodapé enquanto a massa ainda está pastosa. Isso vai te poupar muito esforço no lixamento.

Passo 5: Lixamento Técnico

Espere secar por cerca de 30 a 40 minutos.

1. Comece com a **lixa 80** para tirar o excesso grosso.
2. Passe para a **lixa 150** para deixar a superfície plana e nivelada com a madeira original.
3. Finalize com a **lixa 220** até que, ao passar a mão, você não sinta onde termina a massa e começa a madeira.

Passo 6: Pintura de Cinema

Limpe todo o pó com um pano úmido e espere secar.

1. Use o **pincel** para os cantinhos e frisos.
2. Passe o **rolinho de espuma** por cima para alisar a tinta e remover as marcas das cerdas do pincel.
3. Se necessário, dê uma segunda demão após o tempo de secagem indicado na lata.

Resultado Final

Remova as fitas crepe antes da tinta secar totalmente para evitar que ela "puxe" a película da pintura. Seu rodapé estará novo, resistente a batidas e visualmente perfeito!

- O @boranaideia existe para transformar ideias em soluções reais;
- No Ateliê "WoodFarm – Brasil", tudo nasce da prática, no YouTube;
- E em nossa Pousada Rancho do Marçal, você vive o "FAÇA VOCÊ MESMO" de verdade em marcenaria, cutelaria e tornearia.

Você pode ver mais detalhes em nosso link abaixo:

www.ranchodomarcal.com.br/bio