

# Manual de aplicación de Pintech® - Athermic

- A** Batir hasta lograr uniformidad del producto.
- B** La primera mano debe aplicarse diluida con agua (hasta un 20%). Completar con 2 manos más sin diluir, o con la mínima cantidad de agua que facilite su aplicación.
- C** La superficie tiene que estar libre de suciedad, polvillo o todo tipo de grasitud para mejorar la adherencia de Athermic. En chapas metálicas nuevas es importante limpiar cualquier protección superficial de fábrica que las mismas posean.
- D** Recomendamos recubrir la superficie con el producto utilizando una tolva (pistola) para lograr un buen acabado superficial y aumentar su rendimiento, sin embargo, también se puede optar por un rodillo o una brocha.
- E** Preferentemente aplicar con temperatura ambiente mayor a 20°C para aumentar adherencia y reducir el tiempo de secado.
- F** Athermic se puede aplicar en chapas metálicas, chapas plásticas, membrana en frío, pisos, paredes, losas y muros.

---

Esta guía fue diseñada para que obtengas el máximo rendimiento de nuestra tecnología. Seguí estos pasos para garantizar una protección térmica definitiva y un acabado impecable.

---

**Pintech®**