

# **FICHE ENTRETIEN**

## **BATTERIES**

**Comme tout appareil, la batterie de notre smartphone possède une certaine durée de vie, mais en fonction du soin apporté, elle sera plus ou moins longue**

- 1 - Mettre à jour régulièrement les logiciels du smartphone**
- 2 - Recharger son smartphone sur une prise secteur**
- 3 - Utiliser un fond d'écran noir**
- 4 - Ne pas utiliser la luminosité automatique**
- 5 - Eteindre les différentes technologies (NFC, Bluetooth, GPS, Wifi)**
- 6 - Supprimer les applications qui demandent une synchronisation permanente**
- 7 - Eteindre votre smartphone la nuit ou le mettre en mode avion**
- 8 - Ne pas laisser son smartphone charger toute la nuit**
- 9 - Programmer une mise en veille au bout d'une certaine durée d'inutilisation**
- 10 - Fermer les applications en arrière-plan**

# **FICHE ENTRETIEN**

## **CASQUES ET ÉCOUTEURS INTRA-AURICULAIRES**

**Il n'est pas plus difficile de nettoyer un casque ou des écouteurs que n'importe quel autre accessoire électronique. Tout ce qu'il vous faut, c'est un chiffon en microfibre, de l'alcool isopropylique et des bâtonnets ouatés. Garder à l'esprit que chaque Fabricant, à ses propres préconisations pour le Nettoyage. Consulter le manuel ou le site Web du fabricant pour savoir comment procéder. Cliquez ici pour les conseils d'Apple relatifs aux AirPods et EArPods.**

- 1 - Débrancher le casque ou les écouteurs et éteignez-les**
- 2 - Essuyer le casque, les écouteurs avec un chiffon en microfibre pour ôter la poussière et la saleté en surface**
- 3 - Si ils sont amovible, retirer les coussinets de votre casque ou les oreillettes des écouteurs et nettoyer les précautionneusement. Retirer les éventuelles traces de cérumen à l'aide d'un bâtonnet ouaté ou d'une soufflette. Éviter d'utiliser les objets coupant !**
- 4 - Diluer un peu de savon dans de l'eau et trempé un chiffon non pieux pour l'humidifier légèrement légèrement**
- 5 - Essuyer toutes les parties extérieures avec le chiffon humide. Pour nettoyer le filet des haut-parleurs ou le micro micro, utiliser une boule de coton sèche et non pas le chiffon humide.**

# **FICHE ENTRETIEN**

## **USAGE QUOTIDIEN**

**En moyenne, les Français changent de mobile tous les 22 mois, selon Kantar, cabinet de conseil spécialisé dans les études de marché. Ce renouvellement rapide induit un énorme impact écologique, quand on sait que 70 kg de matières premières sont nécessaires à la fabrication d'un téléphone de 120 g... Pour conserver un smartphone plus longtemps et réduire la facture, mieux vaut en prendre soin.**

**1 - Protéger l'écran**

**2 - laissez-le souffler, (gérer les temps d'utilisation)**

**3 - Ne le surchargez d'appli et Fichiers**

**4 - Éviter tout contact avec l'eau**

**5 - Mettez-le à jour.**

**6 - n'attendez pas qu'il soit déchargé**

**7 - nettoyer-le régulièrement**

**8 - vider les caches et supprimer les applications non utilisées pour éviter le ralentissement de l'appareil**

# **FICHE ENTRETIEN**

## **TÉLÉPHONES ET TABLETTES**

**Il est facile de nettoyer soi-même son téléphone portable ou sa tablette. Il suffit pour cela d'utiliser un chiffon en microfibre et des lingettes désinfectantes. Prenez toutes les précautions nécessaires et utilisez pas d'autres produits que se recommander par les fabricants de téléphone portable. En un rien de temps, votre appareil sera à nouveau tout propre.**

- 1 - éteignez votre appareil et sortez-le de son éventuel coque ou protection**
- 2 - utiliser un chiffon en microfibre sec et propre pour essuyer l'extérieur de l'appareil**
- 3 - nettoyer soigneusement toute la surface extérieure avec une lingettes désinfectantes**
- 4 - laissez l'appareil sécher pendant quelques minutes, puis essuyer à nouveau avec le chiffon en microfibre**
- 5 - procéder de la même façon avec la coque, en utilisant une lingettes désinfectantes propre**

# **FICHE ENTRETIEN**

## **CLAVIER DE L'ORDINATEUR**

**Le nettoyage du clavier est toutefois un peu plus risqué que pour le téléphone portable ou la tablette. En effet, il vous faudra procéder avec la plus grande précaution pour ne pas endommager les éléments électronique qui se trouve sous les touches. Mais cela ne devrait pas poser de gros problèmes si vous êtes équipé de bons outils et faites attention.**

**1 -éteignez l'ordinateur, ordinateur et retourner l'appareil. Secouer-le avec précaution pour faire tomber la poussière et les résidus de saleté.**

**2 - à l'aide d'une petite brosse brosse, retirer soigneusement à la saleté, coincé entre les touches. Si votre aspirateur est muni d'une brosse, vous pouvez parfaitement l'utiliser pour aspirer directement la saleté.**

**3 -humidifier, légèrement l'extrémité d'un bâtonner ou dans de l'alcool isopropylique et nettoyer précautionneusement les touches. Veiller à ne pas utiliser de produits agressifs qui pourrait endommager les touches.**

**4 -essuyer le clavier avec un chiffon en microfibre et assurez-vous qu'il soit complètement sec avant de redémarrer l'ordinateur.**