



## BOAS VINDAS

Bem-vindo ao mundo da música clássica e ao **Violoncelo 4/4 Completo - Modelo VC44N** da Marca Cordeiro. Este manual foi elaborado para proporcionar a você uma experiência completa e satisfatória com nosso instrumento de alta qualidade.

## ORIENTAÇÕES INICIAIS

**Inspeção Inicial:** Antes de começar a tocar, faça uma inspeção visual para garantir que o violoncelo esteja em perfeitas condições. Verifique se não há danos visíveis na estrutura, nas cordas e nos acessórios. É possível que alguma parte do instrumento sai do local original, em razão de seu transporte.

**Montagem:** Para montar o instrumento, posicione o suporte de espelho no lugar, encaixe as cravelhas e insira o espigão na parte inferior do violoncelo. Para desmontar, remova o espigão, desencaixe as cravelhas e guarde o instrumento em seu estojo.

**Ajustes e Afinação:** Utilize um afinador eletrônico para garantir precisão na afinação. Caso não tenha experiência, consulte um profissional para ajustes e manutenção periódicos.

**Transporte e Armazenamento:** Utilize sempre a bag fornecida para transporte. Ao armazenar por períodos prolongados, solte ligeiramente as cravelhas para aliviar a tensão nas cordas. Não armazene o instrumento em ambientes úmidos ou com calor excessivo.

**Cuidados com o Arco:** O arco é uma parte essencial do violoncelo. Antes de tocar, certifique-se de que o arco esteja devidamente rosqueado e tensionado. Aplique resina nas crinas do arco para garantir uma boa aderência às cordas.

**Limpeza e Manutenção:** Limpe o violoncelo regularmente com um pano macio e seco para remover poeira e resíduos. Evite o uso de produtos químicos que possam danificar o acabamento. A limpeza do arco também é importante para manter sua eficácia. A sujeira acumulada nas crinas do arco pode afetar a qualidade do som produzido. Após a remoção da resina antiga com pano macio e limpo, reaplique

resina nova. Se houver resíduos difíceis de remover, você pode umedecer levemente o pano com álcool isopropílico e passá-lo suavemente nas crinas. Certifique-se de não molhar demais o arco e evite o contato do álcool com outras partes do arco. Após, deixe o arco secar completamente antes de aplicar nova resina. Os materiais de limpeza não acompanham o instrumento (exceto a resina/breu).

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tamanho: 4/4

Tampo em Spruce

Braço em Maple

Fundo e lateral em Basswood

Madeira do braço: Solid Maple (maciço)

Espelho, cravelhas e queixeira: Black Hardwood

Acabamento: Verniz fosco (Vintage)

Estandarte: metal com 04 microafinadores fixos

Encordoamento: Aço

Arco com crina animal: Sim

Bag Luxo: Sim

Breu: Sim

Dimensões do item: 1290 x 440 x 130 mm

Peso aproximado: 5 kg

Nível: Iniciantes e estudantes

Garantia: 12 meses

## SUPORTE TÉCNICO

Em caso de dúvidas, problemas técnicos ou para obter assistência, entre em contato conosco pelo endereço eletrônico [www.cordeiroinstrumentos.com.br](http://www.cordeiroinstrumentos.com.br).

## TERMOS DE GARANTIA

A importadora assegura ao proprietário-consumidor garantia a partir da data de aquisição do produto, conforme nota fiscal. A cobertura da garantia abrange defeitos de fabricação e não mal uso do produto, modificações não autorizadas ou desgaste normal. A garantia não cobre oxidação ou caso alguma das cordas venha a arrebentar (quebrar). Esta garantia não cobre danos causados por condições ambientais extremas, variações de umidade, exposição a calor excessivo, ou negligência no cuidado do instrumento.

Garantia: pelo período de total de 12 (doze) meses, sendo 03 (três) meses o prazo legal estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, artigos 24 e 26, e 09 (nove) meses do prazo complementar concedido pela importadora.

A garantia tem limitação territorial no Brasil. Nos locais onde não houver assistência técnica, o consumidor deverá aguardar liberação do envio do produto para conserto ou substituição de componentes, conforme orientação do importador.

Para solicitação da garantia do produto, o consumidor deverá apresentar nota fiscal e algum documento de identificação do adquirente. Os documentos deverão estar sem rasura ou adulteração.

Para acionamento da garantia, o consumidor poderá enviar os documentos pelo formulário disponível no website [www.cordeiroinstrumentos.com.br](http://www.cordeiroinstrumentos.com.br).

## FATORES QUE ANULAM A GARANTIA

Seguem alguns exemplos que excluem a garantia do produto:

- Utilização em desacordo com o manual de instrução.
- Insuficiência de limpeza e higienização do equipamento.
- Quedas, exposição à umidade, calor ou a agentes químicos e/ou corrosivos.
- Troca ou afinação inadequada das cordas. Regulagens de altura das cordas, ajustes de oitavas, entre outras regulagens não é considerado defeito no produto, ficando por conta do cliente efetuar tais regulagens.
- Assistência técnica prestada por pessoas ou empresas sem autorização prévia da importadora.
- Avaria no transporte do produto, apoio, quedas ou pancadas.
- Desgaste natural do instrumento.

## INFORMAÇÕES SOBRE A IMPORTADORA

A Áudio e Cia Comércio e Importação Ltda, CNPJ 35.046.657/0001-74, com endereço na Rua Quatro, 13, Cocal, Vila Velha/ES, CEP 29105-740, é importadora **Violoncelo 4/4 Completo - Modelo VC44N** é detentora exclusiva da marca CORDEIRO INSTRUMENTOS®. Mais informações ou assistência técnica, consulte nosso website em [www.cordeiroinstrumentos.com.br](http://www.cordeiroinstrumentos.com.br) ou scaneie o código QR abaixo.

