



www.ackfix.com
contact@ackfix.com
079 602 06 02

TPM 2.0 (WINDOWS 11)

Le PC doit être éteint avant l'accès au BIOS.

Les menus peuvent varier selon la carte mère (Intel / AMD).

Le BIOS contient des paramètres sensibles, ne modifiez que les options indiquées.

1 Accéder au BIOS

Allumer le PC

Appuyer sur DEL ou F2 au démarrage

2 Trouver l'option TPM

Intel : PTT (Intel Platform Trust Technology)

AMD : fTPM (Firmware TPM)

Menu courant :

Advanced | Advanced BIOS | Security | Trusted Computing

3 Activer le TPM

Activer PTT ou fTPM

Vérifier que TPM 2.0 est sélectionné

4 Sauvegarder et redémarrer

Sauvegarder (F10)

Redémarrer le PC

5 Vérification sous Windows

Windows + R → tpm.msc

Vérifier : TPM prêt à l'emploi – Version 2.0