

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Supporto da parete LEZO CONCEPT per monopattino




Pat. U202531773

Grazie per aver scelto il supporto LEZO CONCEPT.

È progettato per ottimizzare lo spazio e integrarsi in modo elegante nella tua casa.

### Contenuto della confezione

- Supporto principale
- Supporto caricatore: parti A e B
- Supporto ruota posteriore
- 2 viti M5,5 × 38 mm
- 2 tasselli Ø8 × 40 mm
- 1 vite M3 × 30 mm
- 1 tassello 5 mm




### Strumenti necessari


- Trapano elettrico
- Punta da 8 mm
- Punta da 6 mm
- Livella
- Cacciavite a croce

## 1. Installazione del supporto principale


1. Determina l'altezza desiderata considerando:
  - l'altezza minima affinché la ruota non tocchi il pavimento (H)
  - la lunghezza del monopattino (h)



2. Segna la posizione con la livella e forra con una punta da 8 mm.




3. Inserisci i tasselli, posiziona il supporto e avvia le viti M5,5 × 38 mm fino alla completa fissazione.




## 2. Installazione del supporto ruota posteriore

1. Con il supporto montato, posiziona il monopattino e identifica il punto di appoggio della ruota.
2. Segna quel punto.
3. Rimuovi la pellicola adesiva.
4. Allinea con la livella e premi saldamente.




### 3. Installazione supporto caricatore

A      B




#### 3.1 Parte A (parete)

1. Determina l'altezza in base alla presa e alla posizione del monopattino.
2. Segna e fora con punta da 6 mm.
3. Inserisci il tassello 5 mm, rimuovi la pellicola e fissa con la vite M3 × 30 mm.



#### 3.2 Parte B (caricatore)

1. Pulisci il retro del caricatore con alcool.
2. Rimuovi la pellicola adesiva.
3. Applica la parte B e premi saldamente.




## Manutenzione

- Pulire con un panno leggermente umido.
- Evitare detergenti abrasivi.
- Controllare periodicamente il serraggio delle viti.

## Avvertenze

- Installare solo su pareti solide.
- Portata massima: 60 kg.
- Non utilizzare se danneggiato.
- Non adatto ai bambini.
- Utilizzare tasselli idonei al tipo di parete.
- Compatibile con monopattini da 8,5–10 pollici.



Nur in tragfähige  
Wand montieren




Max. 60 kg



Nicht benutzen,  
wenn beschädigt



Nicht für  
Kinder geeignet



Schutzdübel  
einsetzen,  
Schrauben  
festziehen



Nur für Elektro-  
roller mit 8,5–10  
Zoll geeignet

