

MONTAGEHANDLEIDING

LEZO CONCEPT wandhouder voor elektrische step


Pat. U202531773

Bedankt dat u hebt gekozen voor de LEZO CONCEPT wandhouder.

Dit product is ontworpen om ruimte te besparen en zich elegant in uw interieur te integreren.

Inhoud

- Hoofdsteun voor step
- Oplaadsteun: onderdelen A en B
- Achterwielsteun
- 2 schroeven M5,5 × 38 mm
- 2 pluggen Ø8 × 40 mm
- 1 schroef M3 × 30 mm
- 1 plug 5 mm




Benodigd gereedschap


- Elektrische boor
- 8-mm-boor
- 6-mm-boor
- Waterpas
- Kruiskopschroevendraaier

1. Installatie van de hoofdsteun


1. Bepaal de gewenste hoogte, rekening houdend met:
 - minimale hoogte zodat het wiel de vloer niet raakt (H)
 - lengte van de step (h)



2. Markeer de positie met een waterpas en boor met een 8-mm-boor.




3. Plaats de pluggen en bevestig de houder met de M5,5 × 38 mm schroeven.



2. Installatie van de achterwielsteun



1. Houd de step op de houder en bepaal het contactpunt van het achterwiel.
2. Markeer het punt.
3. Verwijder de beschermfolie.
4. Lijn uit met de waterpas en druk stevig aan.



3. Installatie van de oplaadsteun


A

B




3.1 Onderdeel A (muur)

1. Kies de juiste hoogte ten opzichte van stopcontact en step.
2. Markeer en boor met een 6-mm-boor.
3. Plaats de 5-mm-plug, verwijder de folie en schroef onderdeel A vast met de M3 × 30 mm schroef.



3.2 Onderdeel B (oplader)

1. Reinig de achterkant van de oplader met alcohol.
2. Verwijder de plakbescherming.
3. Druk onderdeel B stevig op zijn plaats.



Onderhoud

- Reinigen met een licht vochtige doek.
 - Geen schurende middelen gebruiken.
 - Regelmatig controleren of de schroeven goed vastzitten.
-

Waarschuwingen

- Alleen monteren op stevige, dragende muren.
- Maximale belasting: 60 kg.
- Niet gebruiken bij beschadiging.
- Niet geschikt voor kinderen.
- Gebruik geschikte pluggen en schroeven voor het muurtype.
- Geschikt voor steps met 8,5–10 inch wielen.



Nur in tragfähige
Wand montieren




Max. 60 kg



Nicht benutzen,
wenn beschädigt



Nicht für
Kinder geeignet



Schutzdübel
einsetzen,
Schrauben
festziehen



Nur für Elektro-
roller mit 8,5–10
Zoll geeignet

