

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Suporte de parede LEZO CONCEPT para
patinete




Pat. U202531773

Obrigado por escolher o suporte LEZO CONCEPT.

Este produto foi desenvolvido para otimizar espaço e integrar-se de forma elegante ao ambiente.

Conteúdo

- Suporte principal
- Suporte de carregador: peças A e B
- Suporte da roda traseira
- 2 parafusos M5,5 × 38 mm
- 2 buchas Ø8 × 40 mm
- 1 parafuso M3 × 30 mm
- 1 bucha 5 mm



Ferramentas necessárias


- Furadeira elétrica
- Broca de 8 mm
- Broca de 6 mm
- Nível
- Chave Phillips

1. Instalação do suporte principal


1. Determine a altura desejada considerando:

- altura mínima para que a roda não toque o chão (H)
- comprimento do patinete (h)


$$\text{Altura total} = H + h$$



2. Marque a posição com o nível e fure com broca de 8 mm.




3. Insira as buchas, posicione o suporte e aperte os parafusos M5,5 × 38 mm até fixar totalmente.




2. Instalação do suporte da roda traseira

1. Com o suporte montado, posicione o patinete para identificar o ponto de apoio da roda.
2. Marque esse ponto.
3. Remova o filme adesivo.
4. Alinhe com o nível e pressione firmemente.




3. Instalação do suporte do carregador

A B




3.1 Peça A (parede)

1. Determine a altura considerando a tomada e a posição do patinete.
2. Marque e perfure com broca de 6 mm.
3. Insira a bucha 5 mm, remova o adesivo e fixe com o parafuso M3 × 30 mm.



3.2 Peça B (carregador)

1. Limpe a parte traseira do carregador com álcool.
2. Remova o adesivo.
3. Aplique a peça B e pressione firmemente.



Manutenção

- Limpar com pano levemente úmido.
- Evitar produtos abrasivos.
- Verificar periodicamente o aperto dos parafusos.

Advertências

- Instale somente em paredes estruturais.
- Capacidade máxima: **60 kg**.
- Não utilizar se houver danos.
- Não é adequado para crianças.
- Use buchas compatíveis com o tipo de parede.
- Compatível com patinetes de **8,5–10 polegadas**.



Nur in tragfähige
Wand montieren




Max. 60 kg



Nicht benutzen,
wenn beschädigt



Nicht für
Kinder geeignet



Schutzdübel
einsetzen,
Schrauben
festziehen



Nur für Elektro-
roller mit 8,5–10
Zoll geeignet

