



Manuelle Montage

Wandhalterungen







Vielen Dank für den Kauf des LEZO Hantelständers. Dieses Produkt ist speziell so konzipiert, dass Ihre Hanteln möglichst wenig Platz beanspruchen und sich als dekoratives Objekt präsentieren.

Im Lieferumfang enthalten:


- Handbuch
- Wandhalterungen
- 3 M5 x 45 Schrauben
- 3 Durchmesser der Wandbolzen 8mm




Werkzeuge benötigt:

- Elektrische Bohrmaschine
- 8 mm bohren
- Wasserwaage
- Kreuzschlitzschraubendreher


1. Wählen Sie eine feste Wand, damit Sie Ihre Halterung sicher platzieren können.
2. Berechnen Sie vom Boden aus die gewünschte Gesamthöhe.



3. Markieren Sie die gewünschte Höhe mit einer Wasserwaage und einem Bleistift und bohren Sie an den Punkten mit einem Bohrer und einem 8mm-Bohrer ein Loch.



4. Stecken Sie die Dübel in die Löcher, die Sie gerade gemacht haben, und schrauben Sie dann die Halterung an die Wand, indem Sie die Schrauben durch die Löcher führen.



Jetzt können Sie sich an Ihrem praktischen Hantelhalter erfreuen **LEZO**.



Sicherheitsinformationen / Warnhinweise (obligatorisch gemäß Verordnung (EU) 2023/988)

1. Maximale Belastung:
Verwenden Sie die Wandhalterungen nicht für mehr als 50 kg. Eine Überschreitung dieser Grenze kann zu Beschädigungen der Wand oder Verletzungen führen.
2. Montageort:
Installieren Sie das Produkt nur an tragfähigen, massiven Wänden (Beton, Vollziegel oder massives Holz).
Keine Installation auf Gipskartonwänden oder dünnen Oberflächen.
3. Montage durch Erwachsene:
Die Installation darf nur von Erwachsenen mit geeignetem Werkzeug durchgeführt werden.
Nicht zur Montage durch Kinder geeignet.
4. Regelmäßige Überprüfung:
Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schrauben und Dübel fest sitzen.
Ziehen Sie lose Schrauben sofort nach, um Unfälle zu vermeiden.
5. Verwendung:
Verwenden Sie die Halterungen nur zum Aufhängen von Hanteln.
Kein Klettern, kein Anhängen von Körpergewicht oder anderen schweren Gegenständen.
6. Kinder und Haustiere fernhalten:
Halten Sie Kinder und Haustiere während der Montage und Nutzung vom Produkt fern.
7. Haftungsausschluss:
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Installation, Überlastung oder nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen.

Empfohlene Piktogramme:

 W001	Allgemeines Warnzeichen	Vorsicht! Bitte Sicherheitsinformationen lesen.
 P010	Nicht überlasten	Maximale Belastung: 50 kg
 W021	Stabile Wand	keine Gipskartonwände oder Leichtbauwände
 P001	Nur Erwachsene	Montage durch Erwachsene
 P013	Nicht klettern	Nicht auf das Produkt steigen
 M001	Schutzhandschuhe	Tragen Sie Handschuhe bei der Montage