

MOLDES CARTEIRA SUZY



Clube da Artesã
Costura Criativa

Instrução de Impressão dos moldes:

Todas as partes do molde estão disponíveis em tamanho real. Devem ser impressas em tamanho A4.

Não aplicar nenhuma escala de impressão. Caso aconteça seu molde sairá distorcido, fora das medidas.

O que você deve fazer: na tela de impressão. selecionar TAMANHO REAL ou ESCALA DE PÁGINA: NENHUM (dependendo do seu computador o texto pode mudar). Não imprima direto do celular, também pode ocorrer erro de configuração. Para evitar erros de impressão: abra o arquivo com o programa Adobe Reader ou algum outro programa que leia o arquivo em PDF.



Clube da Artesã
Costura Criativa

Conforme a lei nº 9.610/98 Art.29. É proibida a reprodução parcial ou integral, edição, adaptação, tradução, distribuição, utilização ou divulgação comercial deste material sem autorização prévia e expressa do autor.

Raio 5cm

Carteira Suzy M

Cortar 1 vez no Bidins Croco

28cm



Clube da Artesã
Costura Criativa

20cm

Raio 5cm

Carteira Suzy P

Cortar 1 vez no Bidins Croco

28cm



Clube da Artesã
Costura Criativa

15cm

Porta Cartão

Cortar 1 vez no Bidins Croco ou Montana

