



MONTAGE MIROIR PARTY

(Prévoir 2 personnes environ 15min)



1- Ouvrez le flycase

Puis venir ouvrir le pied en soulevant et tirant le pied à l'extérieur du flycase



Poser le pied sur le bord du flycase



Laissez le miroir dans le flycase

2- Venir Visser les 4 vis


Les vis sont à positionner dans les trous avec les repères.

Les vis sont ici

Les câbles ici



5- Relevez le miroir par le haut en vous aidant des deux support de pieds
un simple basculement à 2 personnes suffit




6- Venez viser le support du flash

Puis venez brancher le flash
2 câbles à brancher sur le flash


Le support est ici



7- Branchez le câble secteur (Rouge sur Rouge)
Puis allumez le PC avec le bouton argenté
+ Le deux boutons rouge (Alim générale + Led)



8- Branchez les câbles de l'imprimante
USB + Alimentation imprimante
Venez poser l'imprimante sur le support
Allumez l'imprimante
Pensez à adapter le réceptacle à photo



Une fois windows lancé attendez 1min avant de cliquer sur l'icone DSLRBOOTH
Sur le Miroir cliquez sur l'icone DSLRBOOTH
Si l'écran reste noir vérifiez la luminosité de l'écran et redémarrer le PC
Un problème avec l'imprimante merci de lancer cette vidéo sur votre téléphone portable



VIDEO => www.damaxx.fr/dnp620

Ou selon imprimante www.damaxx.fr/mi

Ou selon imprimante www.damaxx.fr/ctz

Si les photos sont trop claires

Attention au contre jour

Positionner le flash vers le haut et ajuster la puissance au minimum

Si les photos sont trop sombre Faites l'inverse (Inutile de laisser la lumière du flash allumé)

Si les photos sont trop sombre

Vous avez la possibilité de laissé la lumière du flash allumé

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE 24/24h = 07.69.69.69.08