



MANUAL DE INSTALACIÓN | Sistemas Descensores



Contacto

Tel 1163654144
Dirección Erasmo 1048, Villa Lynch

GARANTÍA

Este producto está garantizado por **SCH-Design** por un lapso de 24 meses, si es utilizado adecuadamente de acuerdo a su uso (*ver diagrama de instalación*).

Se cambiará el producto por otro igual en buenas condiciones de funcionamiento cuando éste presente alguna falla producto se un mal ensamblado/fabricación.

Para hacer válida la garantía es necesario presentar el ticket o nota de compra, llevar el producto intacto al establecimiento en el cual fue adquirido o directamente a las oficinas de la fábrica, (*sin tratar de repararlo uno mismo y sin abrir los sellos de garantía*), para que su producto pueda ser reemplazado o cambiado por otro, dependiendo del caso.

Esta garantía es válida sólo durante los primeros veinticuatro meses tras la compra del producto.

Nulidad de la garantía: La garantía seguirá siendo válida dentro de los primeros doce meses de la compra del producto, siempre y cuando este no haya sido modificado, abierto, desarmado o reparado en ninguno de sus componentes.


-  No sea utilizado de manera inadecuada.
-  No haya sufrido manipulación indebida.
-  No haya sufrido deterioro o daños producidos por su mal manejo.
-  No haya sufrido daño por agentes externos responsabilidad del usuario (agua, ácidos y otras sustancias).

Contacto

Tel 1163654144
Dirección Erasmo 1048, Villa Lynch

CONTENIDO | Detalle de componentes

- 1 | Descensor para Tv
- 1 | Soporte universal para Tv
- 1 | Control remoto
- 1 | Soporte para pared
- 10 | Tornillos y arandelas para fijar el soporte al elevador
- Vs | Tornillos para la Tv



ELEMENTOS NO INCLUIDOS NECESARIOS

- Tornillos para fijar el sistema al mueble o la pared
- Mueble
- Bisagras para la tapa

En este manual veremos como instalar el sistema en el espacio diseñado para ello. Detallaremos los recaudos a tener en cuenta, las medidas que se deben respetar y todo lo que se debe tener en consideración al momento de instalar el sistema descensor, para que funcione todo correctamente.

Ante cualquier duda o inquietud, debajo está nuestro número de contacto, para asistencia y guía. Por favor, no dude en contactarse, nos interesa conocer su opinión, dudas y sugerencias para seguir creciendo y poder ofrecer nuestros productos con el mejor servicio posible.

Muchas gracias,
SCH-Design

Contacto

Tel 1163654144
Dirección Erasmó 1048, Villa Lynch

1 TRABAJO PREVIO | Preparación del espacio




1 | Como primer paso, debemos **presentar el soporte para pared** que adquirimos **para confirmar la altura** a la que debe colocarse.

Se debe tomar la medida marcada como "X" en el gráfico para saber cuál será la medida a la que colocaremos el soporte para pared.

1.1 | Teniendo la medida de la altura a la que debe ir **el soporte para pared** procederemos a instalarlo en la pared donde queremos colocar el descensor.

Para ésto, trasladaremos la medida tomada como "X" donde el límite inferior será el punto más bajo del sistema. Por ejemplo, si el soporte irá sobre un ventanal (como en el gráfico) colocaremos el soporte para la pared respetando la medida "X" justo al filo superior de la ventana.



Contacto

Tel 1163654144
Dirección Erasmó 1048, Villa Lynch

INSTALACIÓN | Del sistema


2



2 | Una vez repasada la medida a la que debe ir **el soporte para pared** debemos colocar los tarugos y tornillos en la pared y fijar dicho soporte.



3




3 | Montado **el soporte para pared** podemos colgar el descensor en su lugar.

3.1 | El siguiente paso será conectar el elevador a la corriente y hacerlo bajar por primera vez, chequeando que el sistema puede realizar todo su recorrido sin problemas. **Es muy importante que no haya nada que interfiera con su movimiento.**


Contacto

Tel 1163654144
Dirección Erasmo 1048, Villa Lynch

4




6



1. - Medir la distancia entre los agujeros del soporte y el punto inferior de la tv

5



DESCENSOR DOBLE

4 | A partir de éste punto, el manual es exclusivamente para montar la tv en el mueble, lo que se recomienda hacer ya en la etapa final.

Para comenzar la instalación, debemos enchufar el sistema y accionar el control remoto para hacer bajar el sistema.


5 | Colocar la Tv en un lugar plano y suave, y colocar la parte A del soporte que va montado sobre la misma.

6 | Presentar la parte B del soporte (que va montada en la pared). Con esta parte presentada sobre el soporte, tomar la medida desde el borde superior de la tv hasta los agujeros del soporte para poder colocarlo en el sistema elevador.

Contacto

Tel 1163654144
Dirección Erasmo 1048, Villa Lynch

7



1. - Colocar el soporte en el sistema elevador a la altura que corresponda para que la Tv quede justo al borde superior del elevador.

DESCENSOR DOBLE


7 | Colocar la parte B del soporte en el sistema de elevación utilizando la medida tomada en el punto 6 para asegurarnos de que la tv quedará al borde inferior del sistema descensor.

Esta parte del soporte debe ponerse centrado con respecto al sistema de elevación para asegurarse que la tv quedará perfectamente alineada con el hueco y que el peso estará correctamente centrado.

ATENCIÓN: Debe prestarse atención al nivel de ésta parte del soporte para que la tv quede alineada correctamente.

Contacto

Tel 1163654144
Dirección Erasmó 1048, Villa Lynch



8

DESCENSOR DOBLE

8 | Instalar la tv en el descensor utilizando el soporte. La Tv debería poder colgarse como si fuera un cuadro, apoyando primero la parte superior del soporte y luego dejando apoyar suavemente la parte inferior del mismo en posición.

Se recomienda colocar los tornillos de sujeción del soporte para evitar posibles traslaciones de la tv hacia los laterales.

Es conveniente enchufar todos los conectores antes de montar la tv en el soporte.

IMPORTANTE: Antes de activar el sistema de elevación se debe prestar atención a la alineación de la tv con respecto al hueco, todos los cables y la pantalla deben estar por dentro de los márgenes del hueco contenedor.

Contacto

Tel 1163654144
Dirección Erasmó 1048, Villa Lynch