



PRAWDZIWY RELAKS ZACZYNA SIĘ OD 42°

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BALII OGRODOWEJ

Model: Luxury Boil 420

Rodzaj: balia z włókna szklanego z filtrem skimmerowym

Pojemność: ok. 1000 litrów

Przeznaczenie: relaksacyjna kąpiel na świeżym powietrzu

1. ZASADY OGÓLNE

1. Balia przeznaczona jest do kąpieli maksymalnie 4-6 osób jednocześnie.
2. Upewnij się, że balia stoi na stabilnym, wypoziomowanym podłożu.
3. Zawsze napełniaj balię wodą przed uruchomieniem pieca – grzanie pustego zbiornika może spowodować trwałe uszkodzenie.
4. Nie wlewaj olejków ani środków chemicznych innych niż przeznaczone do balii.
5. Po każdym użyciu zakrywaj balię pokrywą, by chronić wodę przed zanieczyszczeniami i utratą ciepła.

2. NAPEŁNIANIE I PRZYGOTOWANIE WODY

1. Napełnij balię czystą wodą z sieci wodociągowej (nie deszczówką).
2. Poziom wody powinien sięgać ok. 10 cm ponad wlot skimmera.
3. Uruchom filtrację na kilka minut, aby odpowietrzyć układ.
4. Sprawdź pH wody (7,2–7,6) i wyrównaj w razie potrzeby.
5. Jeśli chcesz używać soli lub olejków, dodaj je po rozgrzaniu wody do temperatury ok. 38°C.

3. PODGRZEWANIE WODY

Piec na drewno:

- Rozpal ogień dopiero po napełnieniu balii wodą.
- Używaj suchego drewna liściastego (np. buk, dąb).
- Nie stosuj rozpałek chemicznych.
- Czas nagrzewania: 1,5–2,5 godziny.
- Nie przegrzewaj wody – maksymalna temperatura kąpieli: 40°C.

4. KORZYSTANIE Z BALII

1. Przed wejściem spłucz ciało czystą wodą.
2. Wchodź ostrożnie – powierzchnia może być śliska.
3. Kąpiel powinna trwać 20–40 minut.
4. Nie zaleca się kąpieli osobom z chorobami serca, nadciśnieniem, kobietom w ciąży (bez konsultacji z lekarzem) oraz dzieciom bez opieki.
5. Po kąpieli odpocznij i pij wodę lub napar ziołowy.

5. PO UŻYCIU

1. Włącz filtrację na 15–30 minut po użyciu.
2. Usuń liście i owady z powierzchni.
3. Przykryj balię pokrywą.
4. Jeśli korzystasz rzadziej – raz w tygodniu uruchom filtrację na 2 godziny, aby woda nie stała w miejscu.

6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

1. Filtr czyść lub wymieniaj co 2–4 tygodnie.
2. Wodę wymieniaj co 3–4 tygodnie.
3. Czyść wnętrze miękką gąbką i środkiem do balii lub roztworem octu (1:10).
4. Elementy drewniane konserwuj olejem lub impregnatem raz w sezonie.

7. ZIMĄ

1. Utrzymuj dodatnią temperaturę w układzie lub spuszczaaj wodę po każdym użyciu.
2. Jeśli nie korzystasz zimą – spuść wodę, osusz balię i układ filtracyjny.
3. Przykryj szczelnie pokrywą lub plandeką.

8. BEZPIECZEŃSTWO

- Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru.
- Nie używaj urządzeń elektrycznych w pobliżu wody.
- Nie nalewaj wody do gorącego pieca – grozi to uszkodzeniem.
- Unikaj kąpieli po alkoholu lub ciężkim posiłku.
- Używaj balii wyłącznie do kąpieli.