

AMBER

AMBERSPORT.EU

EN Flap pedal drive assembly

LT Mentinės minimo sistemos montavimas

LV Lāpstiņu pedālpiedziņas mezgls

EE Labadega pedaalamajami kosst

PL Zespół napędu pedałowego z łopatkami


FD03

Last revised 01.09.2025

AMBER

Flap Pedal Drive Assembly

- 1** For the pedal drive assembly ensure that you have the main unit with flaps (x1) attached and the pedals (x2).



- 2** Note the numbering on the top of the pedal drive unit, to know which is forward, (1) will be at the bottom (closest to the seat) for shorter people and (7) for taller people. For the time being don't worry about the numbering as this will help you set the correct leg length later on.

- 3** Insert each pedal with the main bolt fully unscrewed, and while holding the red handle depressed. Aim for insertion around (3) on the top of the unit so each pedal is at the same locked location. The insertion will deliver a tight fit and once the spring-loaded pin beneath the red handle pops in then go ahead and secure the main bolt again. It's always worth checking all the nuts on the drive are tight before using if for the first time e.g. brass nuts, etc.



- 4** Put the pedal drive into the locks with (1) facing you



- 5** Turn the locks 90 degrees to lock in place.



- 6** Complete by closing the lock on the other side.



- 7** Push in the red handles to adjust your leg length.





NOTE

When beaching the kayak either remove the fins prior or push forward on one of the pedals to ensure the flaps are flared and be careful when dragging the kayak up the beach.

Mentinės minimo sistemos montavimas

- 1** Pedalų pavaros surinkimui įsitikinkite, kad turite pagrindinį bloką su pritvirtintais sparneliais (x1) ir pedalus (x2).



- 2** Atkreipkite dėmesį į numeraciją mentinės pavaros bloko viršuje – ji nurodo, kuri pusė yra priekyje. Trumpesniems žmonėms skaičius (1) bus apačioje (arčiausiai sėdynės), o aukštesniems – (7). Kol kas nekreipkite dėmesio į numeraciją, ji vėliau padės nustatyti tinkamą kojų ilgį.


- 3** Įstatykite kiekvieną pedalą, kai pagrindinis varžtas yra visiškai atsuktas, ir laikydami nuspaustą raudoną rankenėlę. Taikykite įstatydami maždaug ties (3) žymą bloko viršuje, kad abu pedalai būtų užfiksuoti toje pačioje padėtyje. Įstatant jausis tvirtas prigludimas; kai po raudona rankenėle esantis spyruoklinis kaištis įšoks į vietą, vėl priveržkite pagrindinį varžtą. Prieš naudojant pirmą kartą visada verta patikrinti, ar visi pavaros mazgo varžtai yra tvirtai priveržti (pvz., žalvarinės veržlės ir kt.).



- 4** Įdėkite mentinę pavarą į užraktus taip, kad skaičius (1) būtų nukreiptas į jus.



- 5** Pasukite užraktus 90 laipsnių kampu, kad jie užsifikuotų.



- 6** Užbaikite uždarydami užraktą kitoje pusėje.



- 7** Paspauskite raudonas rankenėles, kad sureguliuotumėte kojų ilgį.




NOTE

Prieš išplaudami sekluma ir švartuojantis mažo gylio vandenyje, pakelkite mentinę minimo sistemą. Visad tinkamai įvertinkite vandens gylį planuojamame maršrute.

Lāpstiņu pedālpiedziņas mezgls

1

Pedāļu piedziņas montāžai pārliecinieties, ka jums ir galvenais bloks ar piestiprinātām lāpstiņām (x1) un pedāļi (x2).



2

Pievērsiet uzmanību pedāļu piedziņas augšpusē esošajai numerācijai, lai zinātu, kura puse ir uz priekšu. Īsākiem cilvēkiem apakšā (tuvāk sēdeklim) būs skaitlis (1), bet garākiem – (7). Pagaidām neuztraucieties par numerāciju, tā vēlāk palīdzēs iestatīt pareizo kāju garumu.

3

Ievietojiet katru pedāli ar pilnībā atskrūvētu galveno skrūvi, vienlaikus turot nospiestu sarkano rokturi. Mērķējiet ievietošanu ap (3) atzīmi bloka augšpusē, lai abi pedāļi būtu nofiksēti vienādā pozīcijā. Ievietošanas laikā savienojums būs ciešs; kad zem sarkanā roktura esošais ar atsperi noslogotais tapa ieklikšķ vietā, atkārtoti pievelciet galveno skrūvi. Pirms pirmās lietošanas vienmēr ir vērts pārbaudīt, vai visi piedziņas mezgla uzgriežņi (piemēram, misiņa uzgriežņi u.c.) ir cieši pievilkti.



4

Ievietojiet pedāļu piedziņu fiksatorus tā, lai skaitlis (1) būtu vērsts pret jums.




5

Pagrieziet fiksatorus par 90 grādiem, lai tos nofiksētos.



6

Pabeidziet, aizverot fiksatoru otrā pusē.



7

Nospiediet sarkanos rokturus, lai pielāgotu kāju garumu.




NOTE

Izkāpjot krastā, vai nu iepriekš noņemiet spuras, vai pastumiet vienu no pedāļiem uz priekšu, lai lāpstiņas būtu atvērtas, un esiet piesardzīgi, velkot kajaku augšup pa pludmali.

Labadega pedaalajami kosst

1

Pedaalajami kokkupanekuks veenduge, et teil on põhiseade koos kinnitatud labadega (x1) ning pedaalid (x2).



2

Pange tähele pedaalajami ülaosas olevat numeratsiooni, et teada, kumb pool on ees. Lühematele inimestele jääb number (1) alla (istmele kõige lähemale) ja pikematele number (7). Praegu ärge numbritest hoolige, need aitavad hiljem määrata õige jalgade pikkuse.

3

Sisestage iga pedaal nii, et peapolt oleks täielikult lahti keeratud, hoides samal ajal punast käepidet all. Suunake sisestamine seadme ülaosas umbes märgise (3) juurde, et mõlemad pedaalid lukustuksid samasse asendisse. Sisestamisel on sobivus tihe; kui punase käepideme all olev vedruga tapp hüppab oma kohale, kinnitage peapolt uuesti. Enne esmakordset kasutamist tasub alati kontrollida, et kõik ajami mutrid (nt messingmutrid jne) oleksid korralikult pingul.



4

Asetage pedaalajam lukustusse nii, et number (1) oleks teie poole.




5

Pöörake lukke 90 kraadi, et need lukustuksid.



6

Lõpetage, sulgedes luku teisel poolel.



7

Vajutage punased käepidemed sisse, et reguleerida jalgade pikkust.




NOTE

Kajaki kaldale tõmmates eemaldage eelnevalt uimed või lükake ühte pedaali ettepoole, et labad oleksid laiali, ning olge ettevaatlik kajakki mööda randa lohistades.

Zespół napędu pedałowego z łopatkami

- 1 Do montażu napędu pedałowego upewnij się, że posiadasz główny moduł z zamontowanymi klapami (x1) oraz pedały (x2).



- 2 Zwróć uwagę na numerację na górze napędu pedałowego, aby wiedzieć, która strona jest z przodu. Dla osób niższych na dole (najbliżej siedzenia) będzie numer (1), a dla wyższych – (7). Na razie nie przejmuj się numeracją, ponieważ pomoże ona później ustawić odpowiednią długość nóg.

- 3 Wsuń każdy pedał przy całkowicie odkręconej śrubie głównej, jednocześnie trzymając wciśnięty czerwony uchwyt. Celuj we wsunięcie w okolicach oznaczenia (3) na górze modułu, aby oba pedały były zablokowane w tym samym położeniu. Podczas wsuwania dopasowanie będzie ciasne; gdy sprężynowy trzpień pod czerwonym uchwytem wskoczy na miejsce, ponownie dokręć śrubę główną. Przed pierwszym użyciem zawsze warto sprawdzić, czy wszystkie nakrętki napędu (np. mosiężne itp.) są dobrze dokręcone.



- 4 Umieść napęd pedałow w blokadach tak, aby numer (1) był skierowany w Twoją stronę.



- 5 Obróć blokady o 90 stopni, aby zablokować je na miejscu.



- 6 Zakończ, zamykając blokadę po drugiej stronie.



- 7 Wciśnij czerwone uchwyty, aby dopasować długość nóg.



NOTE

Podczas wyciągania kajaka na brzeg należy wcześniej zdjąć płetwy lub popchnąć jeden z pedałów do przodu, aby kłapy były rozchylone, oraz zachować ostrożność podczas przeciągania kajaka po plaży.

