

AMBER

AMBERSPORT.EU

EN Propeller drive assembly

LT Sraigtinės minimo sistemos montavimas

LV Propellera piedziņas komplekts

EE Propelleri ajami koost

PL Zespół napędu śmigła

PD02

Last revised 01.09.2025

AMBER

Propeller Drive Assembly


- 1** For the pedal drive assembly ensure that you have the main unit with propeller (x1) attached, crossbar tube (1x), pedals (x2) and screws.



- 2** First find the two screws with black tops. These secure the pedals to the drive. The screws thread for each screw run counter/opposite to each other. Pedals have a label L for left and R for right. Choose R for right pedal, and with the pin for the propeller shaft pointing towards you secure the right pedal to the right side. Do the same for the left, making sure the left pedal is at the top when the right pedal is at the bottom so they are the complete opposite sides from each other (yellow arrows).



- 3** After you assembled pedals onto each side of the unit insert the crossbar tube into bar holder and align. Tighten to fix in place. Insert into designated place and lock with drive locks (orange arrows). Lower the propeller drive into hull slot and lock in drive position (red arrow).




NOTE

When beaching the kayak remove the propeller drive prior and be careful when dragging the kayak up the beach.

4

After assembling the pedal drive, the next step is to secure the cup holder and pedal drive cover. It should be inserted by tilting the front down horizontally so that the groove fits over the pedal system bar. Once in place, hook the elastic bands on each side (orange arrows).



If You have any questions and can not find answers in this manual, please, contact the seller for further instructions.

Sraigtinės minimo sistemos montavimas


- 1** Pedalų pavaros surinkimui įsitikinkite, kad turite pagrindinį bloką su pritvirtintu propeleriu (x1), skersinį vamzdį (x1), pedalus (x2) ir varžtus.



- 2** Pirmiausia raskite du varžtus su juodomis galvutėmis. Jie skirti pedalams pritvirtinti prie pavaros. Kiekvieno varžto sriegis yra priešingos krypties. Ant pedalų yra žymėjimas: L – kairysis, R – dešinysis. Pasirinkite R (dešinįjį) pedalą ir, laikydami taip, kad propelerio veleno kaištis būtų nukreiptas į jus, pritvirtinkite dešinįjį pedalą prie dešinės pusės. Tą patį atlikite su kairiuoju pedalu, įsitikindami, kad kairysis pedalas yra viršuje, kai dešinysis yra apačioje, kad jie būtų visiškai priešingose pusėse vienas kito atžvilgiu (geltonos rodyklės).



- 3** Po to, kai pedalai pritvirtinti prie kiekvienos bloko pusės, įstatykite skersinį vamzdį į laikiklį ir suderinkite. Priveržkite, kad jis būtų fiksuotas. Įstatykite į paskirtą vietą ir užrakinkite pavaros užraktais (oranžinės rodyklės). Nuleiskite propelerio pavarą į borto griovelį ir užrakinkite pavaros pozicijoje (raudona rodyklė).




SVARBU

Prieš išplaudami sekluma ir švartuojantis mažo gylio vandenyje, pakelkite sraigtinę minimo sistemą. Visad tinkamai įvertinkite vandens gylį planuojamame maršrute.

4

Surinkus pėdaline pavarą, kitas žingsnis – pritvirtinti puodelio laikiklį ir pedalų pavaros dangtelį. Jį reikia įstatyti pakreipus dantelį horizontaliai žemyn, kad griovelis apimtų pedalinės sistemos strypą. Įsitvirtinus, užkabinkite elastinės juostas kiekvienoje pusėje (oranžinės rodyklės).



Jeį montavimo metu Jums kilo papildomų klausimų ir atsakymų neradote šioje instrukcijoje, maloniai prašome, susisiekti su pardavėju dėl tolimesnių instrukcijų.

Propellera piedziņas komplekts


- 1** Pedāļu piedziņas montāžai pārliedziniet, ka jums ir galvenais bloks ar piestiprinātu propelleri (x1), šķērskoka caurule (x1), pedāļi (x2) un skrūves.



- 2** Vispirms atrodi divas skrūves ar melnām galviņām. Tās nostiprina pedāļus pie piedziņas. Katras skrūves vītne ir pretējā virzienā. Pedāļiem ir marķējums L (kreisais) un R (labais). Izvēlieties R labajam pedālim un, turot tā, lai propellera vārpstas tapa būtu vērsta pret jums, nostipriniet labo pedāli labajā pusē. To pašu izdariet ar kreiso pedāli, pārliedzinoties, ka kreisais pedālis ir augšā, kad labais ir apakšā, lai tie atrastos pilnīgi pretējās pusēs viens otram (dzeltenās bultas).



- 3** Pēc tam, kad pedāļi ir piestiprināti pie katras bloka puses, ievietojiet šķērskoka cauruli turētājā un izlīdziniet. Piestipriniet, lai tā būtu fiksēta. Ievietojiet paredzētajā vietā un nofiksējiet piedziņas fiksatoros (oranžās bultiņas). Nolaidiet propellera piedziņu korpusa spraugā un nofiksējiet piedziņas pozīcijā (sarkanā bultiņa).




PIEZĪME

Izvelkot kajaku uz sēkļa, vispirms noņemiet propelleru un esiet uzmanīgi, velkot kajaku augšup pa sēkli.

4

Pabeidzot pedāļu piedziņas montāžu, nākamais solis ir nostiprināt krūzītes turētāju un pedāļu piedziņas vāciņu. To jāievieto, noliecot priekšējo daļu horizontāli uz leju, lai sprauga apņemtu pedāļu sistēmas stieni. Kad tas ir vietā, piespraudiet elastīgās lentes katrā pusē (oranžās bultas).



Ja jums rodas jautājumi un nevarat atrast atbildes šajā rokasgrāmatā, lūdzu, sazinieties ar pārdevēju, lai saņemtu turpmākos norādījumus.

Propelleri ajami koost

1

Pedaalajami kokkupanekuks veenduge, et teil on põhiseade koos kinnitatud propelleriga (x1), risttala toru (x1), pedaalid (x2) ja kruvid.




2

Kõigepealt leidke kaks musta peaga kruvi. Need kinnitavad pedaalid ajami külge. Iga kruvi keere on vastassuunaline. Pedaalidel on märgistus L (vasak) ja R (parem). Valige R parema pedali jaoks ning kinnitage see paremale poolele, hoides propelleri võlli tihvti enda poole suunatuna. Tehke sama vasaku pedaaliga, veendudes, et vasak pedaal on üleval siis, kui parem pedaal on all, nii et need asuvad teineteise suhtes täpselt vastaskülgedel (kollased nooled).



3

Pärast pedaalide paigaldamist mõlemale seadme küljele sisestage risttoru toruhoidikusse ja joondage. Pingutage, et see fikseeruks. Sisestage määratud kohta ja lukustage ajami lukustitega (oranžid nooled). Langetage propelleri ajam kere soonde ja lukustage ajami asendisse (punane nool).




MÄRKUS

Kajaki kaldale ajamisel eemaldage enne propeller ja olge kajaki randa lohistades ettevaatlik.

4

Pedaalajami kokku panemise järel on järgmine samm kruusialuse ja pedaalajami katte kinnitamine. Sisestage see, kallutades esiosa horisontaalselt alla, nii et soon sobiks pedaalisüsteemi toru ümber. Kui see on paigas, kinnitage kummipaelad mõlemal küljel (oranžid nooled).



Kui teil tekib küsimusi, millele te sellest juhendist vastust ei leia, võtke edasiste juhiste saamiseks ühendust müüjaga.

Zespół napędu śmigła

1

Do montażu napędu pedałowego upewnij się, że posiadasz główny moduł z zamontowanym śmigłem (x1), rurę poprzeczną (x1), pedały (x2) oraz śruby.




2

Najpierw znajdź dwie śruby z czarnymi łbami. Służą one do mocowania pedałów do napędu. Gwinty tych śrub są wykonane w przeciwnych kierunkach. Pedały są oznaczone literami L (lewy) i R (prawy). Wybierz pedał R i, trzymając go tak, aby trzpień wału śmigła był skierowany w Twoją stronę, przymocuj prawy pedał po prawej stronie. Zrób to samo z lewym pedałem, upewniając się, że lewy pedał znajduje się na górze, gdy prawy jest na dole, tak aby były ustawione dokładnie po przeciwnych stronach względem siebie (żółte strzałki).



3

Po zamocowaniu pedałów po obu stronach modułu, włóż rurę poprzeczną do uchwytu i wyrównaj. Dokręć, aby była mocno zamocowana. Włóż w wyznaczone miejsce i zablokuj blokadami napędu (pomarańczowe strzałki). Opuść napęd śmigła do szczeliny kadłuba i zablokuj w pozycji napędu (czerwona strzałka).




UWAGA

Przed wyciągnięciem kajaka na brzeg należy odłączyć napęd śruby napędowej i zachować ostrożność podczas ciągnięcia kajaka po plaży.

4

Po zmontowaniu napędu pedałowego, kolejnym krokiem jest zamocowanie uchwytu na kubek i pokrywy napędu pedałów. Należy ją włożyć, pochylając przód poziomo w dół, tak aby rowek objął drążek systemu pedałów. Po umieszczeniu na miejscu zaczeć elastyczne paski po obu stronach (pomarańczowe strzałki).



Jeśli masz jakiegokolwiek pytania i nie możesz znaleźć na nie odpowiedzi w niniejszej instrukcji, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania dalszych wskazówek.