



PRIEŽIŪROS PATARIMAI XOREL sienų dangoms

Kai kurios dėmės reikalauja papildomos priežiūros. Šios dėmės valomos vandens ar sintetinio pagrindo priemonėmis. Prieš naudojant sintetinio pagrindo priemones ant popierinio pagrindo Xorel audinio, pabandykite pavalyti mažą plotą. Valymo priemonės perteklius turi būti nuplautas kaštu vandeniu bei švaria kempine. Po to nusausinkite rankšluosčiu. Sukietėjusios dėmės nuimamos kietesnio šepetio ar aštraus įvankio pagalba, nepažeidžiant audinio paviršiaus. Jokiu būdu šepetys ar aštrus įrankis nenaudojamas ties palų sujungimais.

Dėmių šalinimo metodai:

Klijai, alus, purvas, pienas, arbata, salotų užpilas - nuplauti karštu vandeniu ir nusausinti rakšluosčiu.

Jodo tirpalas – nuplauti vandens ir indų ploviklio tirpalu. Valyti balikliu, skiestu vandeniu (1 dalis baliklio ir 4 dalys vandens). Nusausinti rakšluosčiu.

Kraujas – nuplauti indų ploviklio ir amoniako tirpalu. Nusausinti rakšluosčiu.

Sviestas – nuplauti karštu vandeniu ir valymo priemone (Fantastic). Nusausinti rakšluosčiu.

Kava - nuplauti karštu vandeniu ir valymo priemone (Fantastic). Valyti dėmių valikliu (Carbona). Nusausinti rakšluosčiu.

Spalvotos kreidelės, lūpdažis – naudoti pieštukų trintuką, tuomet valyti vaško nuėmėju (Trewax). Plauti karštu vandeniu. Nusausinti rakšluosčiu.

Guma – naudoti dėmių valiklį (Carbona), plauti karštu vandeniu. Nusausinti rakšluosčiu.

Garstyčios - nuplauti karštu vandeniu ir valymo priemone (Fantastic). Nusausinti rakšluosčiu.

Skystis – nuplauti muilu ir karštu vandeniu. Nusausinti rakšluosčiu.

Pieštukas, šratinukas - naudoti pieštukų trintuką. Plauti karštu vandeniu. Nusausinti rakšluosčiu.

Batų žymės – naudoti kilimų/apmušalų valiktį (Carbona, Resolve). Plauti karštu vandeniu. Nusausinti rakšluosčiu.

Šlapimas - naudoti kilimų/apmušalų valiktį (Carbona, Resolve). Valyti actu. Plauti karštu vandeniu. Nusausinti rakšluosčiu.