


Använda Kodcylindern




Låsa och låsa upp

Det krävs kod för att både låsa och låsa upp Kodcylindern på samma sätt som det krävs nyckel för att både låsa och låsa upp en vanlig låscylinder.

Så här låser du:



- Väck Kodcylindern, se fig 1.
- Slå en giltig användarkod. Tre korta toner hörs.
- Vrid vredet på samma sätt som om det vore en nyckel. Beroende på typ av lås kan du behöva vrida ett kvarts varv eller ett helt varv. I båda fallen måste vredet tillbaka till viloläget efter låsningen. När vredet lämnat viloläget blinkar bakgrundsbelysningen och du hör ett pulserande ljud. Detta är för att göra dig uppmärksam på att du måste fullfölja och vrida vredet till viloläge.



Så här låser du upp:

- Samma som ovan men vrid vredet åt andra hållet.

Vad kan gå fel?

- Om du slår en ogiltig kod 3 gånger i rad blockeras Kodcylindern under 3 minuter. Slår du rätt kod två gånger i rad tas blockeringen bort.