


















Chariot de marche marchand de glace

Ice cream cart push-along trolley - Lauflernwagen Eisverkäufer


Carrito andador carrito de helados - Carrellino bancarella dei gelati



1




2




3

Y B C F
x6 x1 x1 x1



4

Y X I M
x2 x4 x2 x1



F ⚠ ATTENTION ! Ne doit pas être utilisé par des enfants de plus de 36 mois. La conception du produit ne permet pas de supporter le poids d'un enfant. Montage de l'article à effectuer par un adulte. Technique de vissage des vis : amorcer un petit peu chaque vis l'une après l'autre. Lorsqu'elles sont toutes bien en place, vissez-les complètement. Retirer tous les emballages avant de donner le jouet à votre enfant. Nettoyer uniquement à l'aide d'un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de détergents. Informations à conserver.

ENG ⚠ **WARNING!** Not for children over 36 months old. The product has not been designed to support the weight of a child. Item is to be assembled by an adult. Screwing technique: start each screw a little bit one after the other. When they are all in place, screw them in fully. Remove all packaging materials before giving the toy to your child. Clean only with a damp cloth. Do not use detergents. Please retain for information.

D ⚠ ACHTUNG ! Nicht geeignet für Kinder, die älter als 36 Monate sind. Die Produktausführung kann das Gewicht eines Kindes nicht tragen. Das Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Schraubmethode: Jede Schraube nacheinander handfest einschrauben. Wenn alle richtig positioniert sind, komplett fest schrauben. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, bevor Sie das Spielzeug Ihrem Kind geben. Nur mithilfe eines leicht angefeuchteten Tuchs reinigen. Keine Reinigungsmittel verwenden. Bitte Anschrift für Rückfragen aufbewahren.

NL ⚠ WAARSCHUWING ! Niet geschikt voor kinderen boven de 36 maanden. Het ontwerp van het product is niet in staat om het gewicht van een kind te dragen. Montage van het voorwerp dient door een volwassene te gebeuren. Techniek om de schroeven aan te draaien: draai elke schroef een voor een een beetje aan. Als ze goed zijn bevestigd, schroeft u ze volledig vast. Verwijder alle verpakking alvorens het speelgoed aan uw kind te geven. Maak alleen schoon met een licht bevochtigde doek. Gebruik geen afwasmiddel. Informatie te bewaren.

E ⚠ ¡ADVERTENCIA! No adecuado para niños mayores de 36 meses. El producto no está diseñado para poder soportar el peso de ningún niño. El montaje del producto deberá efectuarse un adulto. Técnica de rosado de los tornillos: enrosque un poquito cada uno de los tornillos uno tras otro. Cuando todos estén perfectamente en su sitio, enróquelos por completo. Retire todos los elementos del embalaje antes de permitir que el niño utilice el juguete. Limpíelo sólo con un paño ligeramente húmedo. No utilice productos detergentes. Conserve la dirección para futuras consultas.

I ⚠ AVVERTENZA ! Non adatto a bambini di età superiore ai 36 mesi. La struttura del prodotto non gli consente di sostenere il peso di un bambino. Montaggio dell'articolo a cura di un adulto. Tecnica di avvitatura: avvitare parzialmente le viti una dopo l'altra. Quando sono tutte posizionate, avvitare completamente. Pulire solo con un panno leggermente umido. Non utilizzare detergenti. Eliminare gli imballi prima di dare il giocattolo al bambino. Conservare per future referenze.

PL ⚠ OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci powyżej 36 miesiąca życia. Produkt nie został zaprojektowany, aby utrzymać wagę dziecka. Przedmiot wymaga złożenia przez osobę dorosłą. Technika wkręcania śrub: każdą śrubę należy kawałek wkręcić. Gdy wszystkie będą na swoim miejscu, należy je całkowicie dokręcić. Opakowanie nie służy do zabawy. Aby zapobiec ewentualnym wypadkom, należy usunąć etykiety i opakowanie przed udostępnieniem zabawki dziecku. Czyścić tylko wilgotną ściereczką. Nie używać detergentów. Prosimy zachować opakowanie ze względu na zawarte w nim informacje.

PT ⚠ ATENÇÃO ! Não adequado a crianças com mais de 36 meses de idade. A concepção do produto não permite suportar o peso de uma criança. A montagem do produto tem de ser feita por um adulto. Técnica para aparafusar os parafusos: Aperte um pouco cada parafuso um após o outro. Quando estiverem todos bem no lugar, aperte-os por completo. Retire todas as embalagens antes de dar o brinquedo a uma criança. Limpe apenas com um pano ligeiramente embebido em água. Não utilize detergentes. Por favor guarde para sua informação.