

GUÍA RÁPIDA PARA EL USO DE DOSÍMETROS INSTADOSE +

Rapiscan®

(Tecnología portátil, sin recambio mensual)

Lectura Mensual

Paso a Paso

Sigue estos 5 pasos cada mes

Bienvenido a la tecnología Instadose+

El nuevo dosímetro no necesita recambio mensual y puede ser leído desde cualquier lugar.

PASOS PARA REALIZAR LA LECTURA MENSUAL:

Descarga la app
"Instadose"



Disponible en:
App Store
Google Play



*Busca este símbolo



+



Una luz verde parpadeará si está leyendo.

Se encuentra en la parte trasera.



1. Descargar la aplicación en el teléfono

Ingresar a la tienda de aplicaciones, buscar Instadose (icono específico) y descargarla.

2. Conectar el teléfono

Asegúrese de que el teléfono esté conectado a internet y con el bluetooth activado al realizar la lectura.

3. Abrir la aplicación

Una vez descargada, abre la aplicación. Se mostrará la pantalla principal.

4. Leer el dosímetro

Presionar el botón blanco o transparente en la parte trasera del dosímetro. Una luz verde comenzará a parpadear. La aplicación detectará el dosímetro y mostrará diferentes pantallas conforme avanza la lectura.

5. Finalización de lectura

Cuando reaparezca la pantalla principal (pantalla 1), la lectura habrá finalizado exitosamente.


Importante :

La transmisión de datos depende de que haya conexión a internet y bluetooth activo.

Si no hay señal en el momento de lectura, los datos se transmitirán automáticamente una vez que haya conexión.



PRECAUCIONES E INDICACIONES:



- Usar el dosímetro durante toda la jornada laboral.



- Guárdelo en una zona segura y con temperatura templada después de la jornada.



- Evitar temperaturas extremas y golpes.



- El dosímetro es personal e intransferible.



- En caso de extravío o daño, el usuario cubrirá el costo de reposición.



SOPORTE TECNICO

(Contacta a soporte)

Lorena Ivet Ávila Nava
lavilanava@rapiscansystems.com
5573413576

María del Carmen García López
mgarcia@osi-systems.com
5542631288