



1. Realizar verificaciones diarias previas al uso para asegurar el buen funcionamiento del equipo generador de Rayos - X de los siguientes aspectos:

Elemento	Acción	Sí	No
Chasis / Cabina			
Nivel de combustible	¼ del depósito como mínimo		
Llave del interruptor de la consola del operador.	La llave está colocada en la posición de apagado.		
Parada de emergencia de la consola del operador	No activada (línea verde visible)		
Neumáticos	Comprobación visual o hacer coincidir el valor de PSI de un indicador de presión de neumáticos con el valor de PSI del flanco de los neumáticos.		
Fugas	Anote la ubicación, el color y el olor (si se detecta), y póngase en contacto con el servicio de mantenimiento si es necesario.		
Arañazos, daños	Informe acerca de cualquier daño.		
Elemento	Acción	Sí	No
Furgón del equipo (caja), exterior			
Lamas de ventilación del generador	Libertad de movimiento, presencia de suciedad / restos de insectos		
Fugas	Anote la ubicación, el color y el olor (si se detecta), y póngase en contacto con el servicio de mantenimiento si es necesario.		
Arañazos, daños	Informe acerca de cualquier daño.		
Faros / balizas de advertencia (si están instaladas)	Informe acerca de cualquier daño		
Radiador / intercambiador de aire del HVAC	Comprobar visualmente si existen parillas o aletas del radiador obstruidas. Informar el servicio de mantenimiento, si fuera necesario.		
Elemento	Acción	Sí	No
Furgón del equipo (caja), interior			
Nivel de aceite del generador	Nivel entre ADD (agregar) y FULL (lleno) en la varilla		
Posiciones del interruptor del panel de control del generador	En interruptor de encendido / apagado debe estar en la posición inferior, el interruptor remoto local en la posición superior.		
Cronómetro del generador	Anote las horas en un registro		
Filtro de entrada del impelente de aire	Golpee con fuerza para despegar y eliminar los restos de las lamas de entrada de aire del generador		
Posición del interruptor de transferencia de energía del cuadro de disyuntores	Colóquelo como corresponda		
Parada de emergencia de la caja	No activado		
Panel de control del HVAC	Interruptores configurados para el funcionamiento de calefacción o refrigeración		
Fugas internas	Anote la ubicación, el color y el olor (si se detecta), y póngase en contacto con el servicio de mantenimiento si es necesario		
Residuos internos	Elimine cualquier residuo, límpielos		



PROCEDIMIENTO No.: PORX-1.6
TÍTULO: Mantenimiento del equipo generador de Rayos X
EQUIPO: ZBV

VERSIÓN: 2
FECHA: MAYO - 2024
HOJA 2 DE 2

	según sea necesario		
Interruptor de la luz cenital interior	Apagado		
Elemento	Acción	Sí	No
Otros			
Interruptores de encendido	Verificar funcionamiento		
Interruptores de seguridad	Verificar funcionamiento		
Alarmas luminosas	Verificar funcionamiento		
Rótulos y señales precautorias	Verificar funcionamiento		
Observaciones			
Nombre Completo:		Firma:	
Fecha:		Aduana:	
Notas:			