

Divosan QC

Açık alan uygulamaları için QAC bazlı temizlik maddesi

VT50

Açıklama

Divosan QC gıda, alkolsüz içecek, süt ve süt ürünleri endüstrilerinde, açık alan uygulamaları için özel olarak geliştirilmiş temizlik maddesi.

Özellikleri

Divosan QC, bütün açık alan temizlik proseslerinde kullanım için önerilir.

Yüzeyler temizlenip durulandıktan sonra uygulanmalıdır. Zeminin, duvarların, kapların ve diğer hazırlık ekipmanlarında kullanıma uygundur.

Kırmızı et ve tavuk prosesleri, hazır gıdalar, süt ve süt ürünleri, alkolsüz içecek fabrikaları ve her türlü gıda üretim tesislerinde kullanımı uygundur.

Divosan QC, elle temizlik, bastırma, sprey metodları uygulamalarına ve foggingle (sisleme) kullanım için uygundur.

Ürün Avantajları

- Gıda endüstrisinde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiştir
- Korezif değildir
- Leke bırakmaz, gıda temas yüzeylerinde kullanılabilir
- Yumuşak ve sert sularda etkindir

Kullanım Talimatları

Divosan QC'yi uygulamaya bağlı olarak % 0.5-2.0 v/v konsantrasyon seviyelerinde kullanınız.

Kullanımdan sonra daima durulayınız. Detaylı bilgi için ürün kullanım kartlarına bakınız.

Teknik Data

Görünüş	Renksiz,berrak sıvı
Relatif dansite (g/cc, 20°C)	0.995
pH (%1'lik solüsyon, 20°C)	6.0 (5 - 8.5)
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (COD)	130 g O ₂ /kg
Nitrojen (N)	1.6 g/kg
Fosfor (P)	yok

Yukarıdaki bilgi normal üretim sırasında alınmış bir bilgidir ve spesifikasyon olarak kullanılmamalıdır.

Güvenli Kullanım ve Stoklama Bilgisi

Aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklardan uzakta, orijinal kapalı ambalajında saklayınız.

Bu ürünün tam kullanım ve imha kılavuzu ayrı bir "Ürün Güvenlik Bilgi Formunda" verilmiştir.

Divosan QC

Ürün Uygunluğu

Divosan QC, genellikle işlenmiş gıda endüstrisinde bulunan malzemelerde, önerildiği şekilde kullanıldığında güvenlidir. Kullanımdan sonra daima durulayınız.

Emin olunmayan durumlarda ve uzun süreli kullanımlardan önce her malzemenin tek tek test edilmesi gerekir.

LD50 oral(fare): Toksikolojik sınıflandırmaya dayalı olarak LD50 oral(fare) değeri >2000 mg/kg

Gerektiğinde Zehir Danışma Merkezinin Ücretsiz 0800031473000 no'lu telefonunu arayınız.

Test Yöntemi

Reaktifler:

0.001M Sodium dodecyl sulphate
Kloroform 18N Sülfürik asit Metilen mavisi indikatörü (%0.015 çöz.)

Prosedür:

25ml test çözeltisi 100ml'lik kapaklı cam mezüre alınır, 2ml Metilen mavisi indikatörü, 2ml sülfürik asit, 40ml kloroform eklenir. Sodium dodecyl sulphate ile yavaş yavaş ve her ilaveden sonra iyice çalkalayarak titrasyon yapılır. Titrasyona mavi renk, alt seviyedeki kloroformfazına geçene kadar devam edilir. Sarfiyat kaydedilir.

Hesaplama:

Divosan QC (%v/v) = Sarfiyat (ml) / 28

Mikrobiyolojik Bilgi

EN 1276: sert sularda % 0.5 seyreltme (CaCO3 olarak 300ppm), az kirli (%0.03 bovine albumin) ve 5 dakika temas süresi.

Varolan Ambalaj Boyutları

Kodu	Ambalaj Boyutu
7509493	950L
7510596	20L

Diversey (TR)

İçerenköy Mah. Bahçelerarası Sk.

No:43 34752 Ataşehir/İstanbul

Tel: 0216 578 64 00

www.diversey.com

www.sealedair.com