



CERAMIC SHIELD & OPTI SHIELD

Instrucciones de Aplicación

SOLO PARA USO PROFESIONAL

1. Agite bien el producto antes de usar. Realice una prueba en un área discreta antes de la aplicación completa.
2. Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y fría.
3. No aplique el producto bajo la luz solar directa ni cuando la superficie esté por encima de **85°F** o por debajo de **50°F**.
4. Aplique una ligera pulverización directamente sobre la superficie exterior o sobre un aplicador de microfibra limpio y seco. Distribuya el producto de manera uniforme, cubriendo toda la superficie con una capa pareja. Use un paño de microfibra de alta calidad para eliminar cualquier exceso y un segundo paño de microfibra seco “esponjoso” para pulir hasta obtener brillo. **CERAMIC SHIELD & OPTI SHIELD no requiere tiempo de curado sobre la superficie**, por lo que debe retirarse dentro de **un minuto** después de la aplicación. El material puede requerir un ligero frotado para eliminar cualquier residuo restante; gire el paño con frecuencia durante este proceso. Inspeccione la superficie con una fuente de luz adecuada para asegurarse de que se haya eliminado **cualquier residuo**.

Enlace para la toalla de microfibra extra esponjosa para acabado:

[Microfiber Towels for Cars, Free Shipping –](#)