



PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO IMPRESSORA ELGIN L42 DT

1



CALIBRAR A IMPRESSORA

Antes da instalação, realize a calibração da impressora:

- Desligue a impressora.
- Pressione e mantenha pressionado o botão FEED.
- Ligue a impressora mantendo o botão FEED pressionado.
- Aguarde até que o LED pisque 2 vezes e solte o botão.

A impressora realizará a calibração automaticamente.

2



CONECTAR A IMPRESSORA

- Ligue a impressora.
- Conecte-a ao computador utilizando o cabo USB.

3



VERIFICAR A PORTA USB

- Abra o Gerenciador de Dispositivos.
- Localize a impressora e identifique em qual porta USB (COM) ela foi reconhecida.

4



REMOVER INSTALAÇÕES ANTIGAS

- Abra Dispositivos e Impressoras.
- Remova impressoras Elgin e Bematech antigas ou duplicadas para evitar conflitos durante a instalação.

5



BAIXAR O DRIVER

Faça o download do driver através do link abaixo:

- https://www.progmanet.com.br/wpfd_file/driver-elgin-l42dt/

6



INSTALAR O DRIVER

- Execute o instalador do driver.
- Durante o processo, o instalador deverá localizar automaticamente a impressora conectada.
- Selecione a impressora encontrada e clique em Avançar até concluir a instalação.

7



DEFINIR COMO IMPRESSORA PADRÃO

- Abra Dispositivos e Impressoras.
- Confirme se a Elgin L42 DT foi instalada corretamente.
- Clique com o botão direito sobre ela e selecione Definir como Impressora Padrão.

8



TESTE DE IMPRESSÃO

- Realize uma impressão de teste para confirmar que a instalação e a configuração foram concluídas com sucesso.

